



COMPRESSORE AD ALTA PRESSIONE PER ARIA RESPIRABILE E GAS TECNICI HIGH PRESSURE COMPRESSORS FOR PURE BREATHING AIR AND TECHNICAL GASES



MANUALE USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL

MCH-6









AVVERTENZA: PRIMA DI UTILIZZARE IL COMPRESSORE LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE.



IMPORTANT: BEFORE USING THE COMPRESSOR READ THIS MANUAL CAREFULLY.



AVVERTENZA: PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE SUL MOTORE, CONSULTARE IL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL MOTORE ALLEGATO.



IMPORTANT: BEFORE CARRYING OUT ANY WORK ON THE ENGINE CONSULT THE ATTACHED ENGINE USE AND MAINTENANCE MANUAL.



AVVERTENZA:

I compressori vengono consegnati privi delle fruste di ricarica, dell'olio di lubrificazione del compressore, dell'olio di lubrificazione del motore a scoppio e delle cartucce filtranti che vengono forniti in dotazione all'interno dell'imballo.



WARNING:

The compressors are delivered without the refill hoses, compressor lubricating oil, combustion engine lubricating oil or filtration cartridge: these items are supplied inside the packaging.

MCH-6

COMPRESSORI AD ALTA PRESSIONE PER ARIA RESPIRABILE E GAS TECNICI

MCH-6

HIGH PRESSURE COMPRESSORS FOR PURE BREATHING AIR AND TECHNICAL GASES

Gentile cliente.

nel ringraziarLa per aver scelto un compressore "AEROTECNICA COLTRI", abbiamo il piacere di consegnarLe il presente manuale, al fine di consentirLe un uso ottimale del nostro prodotto per una miglior riuscita del Suo lavoro.

La invitiamo a leggere con molta cura le raccomandazioni riportate nelle pagine a seguire e di mettere il manuale a disposizione del personale che si occuperà della gestione e della manutenzione del compressore.

AEROTECNICA COLTRI è a sua completa disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti di cui Lei avesse bisogno sia nella fase di avviamento del compressore che in ogni momento di utilizzo dello stesso.

In caso di eventuali vs. richieste contattateci al nostro fax: +39 030 9910283

Nei momenti in cui saranno necessarie operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, AEROTECNICA COLTRI mette sin d'ora a Sua disposizione il proprio Servizio tecnico internazionale per fornirLe tutta l'assistenza ed i ricambi.

Per un più rapido rapporto di collaborazione vi elenchiamo inoltre come contattarci:

Dear Customer,

Thank you for choosing an AEROTECNICA COLTRI compressor. This manual is provided together with the compressor to aid you in the use of the machine and ensure that your work produces the best possible results.

Please read all the instructions and information provided on the following pages. Ensure that the manual is at the disposal of the personnel who will be using/managing the compressor and carrying out any maintenance on it

Should you require any clarification, when using the compressor for the first time or at any other time it is used, please remember that AEROTECNICA COLTRI is at your complete disposal.

Should you need to contact us our fax number is: +39 030 9910283

For routine or unscheduled maintenance note that AEROTECNICA COLTRI international technical service is able to provide you with assistance and spare parts as and when required.

To ensure that your requests are dealt quickly, the following information is provided:

AEROTECNICA COLTRI[®]

Via Colli Storici, 177
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY
Tel. +39 030 9910301 Fax. +39 030 9910283
www.coltrisub.it www.coltrisub.com
coltrisub@coltrisub.it

Il presente manuale è di proprietà della AEROTECNICA COLTRI SpA, ogni riproduzione anche parziale è vietata.

This manual is the property of AEROTECNICA COLTRI SpA. Reproduction, whole or partial, is forbidden.

MU-MCH6-0015 MCH-6 3-60







GUIDA RAPIDA



ATTENZIONE:

- Questa guida serve solo ed esclusivamente per un approccio rapido all'uso del compressore.
- La presente guida non sostituisce in nessun caso il manuale di uso e manutenzione.
- Si fa divieto di usare il compressore senza aver letto nella sua integrità il manuale di uso e manutenzione.

Operazioni preliminari:

- Posizionare il compressore nel luogo prescelto (Vedi Cap. "5").
- Collegare se necessario la prolunga per la presa d'aria (Vedi Cap. "5.3.2").
- Verificare il livello dell'olio; se il compressore è nuovo riempire la coppa dell'olio con l'olio dato in dotazione al compressore (Vedi Cap. "7.6").
- Verificare che all'interno del filtro ci sia la cartuccia filtrante (Vedi Cap. "7.10");

Per compressori con motore a scoppio:

- Verificare e nel caso rabboccare il livello del carburante (Vedi Cap. "7.7"). Per compressori con motore elettrico:
- Collegare il motore elettrico alla presa di alimentazione della rete (Vedi Cap. "5.3.3").
- Per compressori equipaggiati con motore elettrico trifase, verificare che la ventola di raffreddamento giri nel senso indicato dalla freccia che si trova sul carter, se gira in senso contrario invertire due delle tre fasi tra loro sull'alimentazione principale (Vedi Cap. "6.1.4").
- Accendere il compressore con il rubinetto finale 1 collegato alla bombola 2 chiusa e scarichi condensa 3 chiusi e verificare che lo scarico libero della valvola di sicurezza avvenga quando il valore sul manometro è uguale al valore di taratura della valvola (Vedi Cap. "6.2.4").

Ricarica bombole (Vedi Cap. "6.4"):

- montare l'attacco della frusta 1 sull'attacco della bombola 2 (chiuso);
- aprire il rubinetto scarico condensa 3 sul separatore;
- avviare il compressore;
- chiudere lo scarico;
- aprire il rubinetto della bombola 4;
- scaricare ogni 10-15 min di utilizzo, la condensa.

A ricarica avvenuta:

- spegnere il compressore;
- chiudere il rubinetto della bombola 4;
- aprire il rubinetto di scarico condensa 3 e lasciare defluire tutta l'aria;
- scollegare l'attacco 1 dalla bombola.

Manutenzione:

- Dopo le prime 5 ore di lavoro del compressore, sostituire nuovamente l'olio (Vedi Cap. "7.6").
- Verificare ogni 5 ore il livello dell'olio lubrificante (Vedi Cap. "7.6").
- Sostituire ogni 50 ore l'olio lubrificante (Vedi Cap. "7.6").
- Sostituire periodicamente il filtro di aspirazione (Vedi Cap. "7.8").
- Scaricare la condensa (Vedi Cap."7.9").
- Sostituire periodicamente le cartucce filtranti (Vedi Cap. "7.10").
- Verificare la tensione delle cinghie di trasmissione e se necessario sostituirle (Vedi Cap."7.11").
- Sostituire periodicamente le fruste (Cap. "7.12").

QUICK GUIDE



WARNING:

- This guide is intended only as a rapid introduction to use of the compressor.
- This guide is not meant to replace the use and maintenance manual.
- This compressor must not be used before reading the entire use and maintenance manual.

Preliminary tasks:

- Position the compressor in the selected area (see section "5").
- If necessary connect the air intake extension (see section "5.3.2").
- Check the oil level; if the compressor is new fill the oil sump with the oil supplied with the compressor (see section "7.6").
- Check that the cartridge is inside the filtration cartridge (see chap "7.10"); For compressors with combustion engines:
- Check fuel level and top up if necessary (see section "7.7").

For compressors with electric motors:

- Connect the electric motor to the mains power socket (see section "5.3.3").
- For compressors equipped with a three-phase electric motor, check that the cooling fan rotates in the direction indicated by the arrow on the cover; if it turns the other way invert two of the three phases on the mains power (see section "6.1.4").
- Switch on the compressor with the fill valve 1 connected to the closed bottle 2 and the condensate outlets 3 closed and check that free drainage of the safety valve occurs when the value on the gauge is the same as the calibration value of the valve (see section "6.2.4").

Bottle refill (see section "6.4"):


- fit the hose connector 1 on the bottle connector 2 (closed) (A);
- open the condensate discharge valve 3 on the separator (B);
- start the compressor (C);
- close the discharge (B).
- open the tank valve 4 (A);
- discharge the condensate every 10-15 minutes of use (B).

When refill is complete:

- switch off the compressor (C);
- close the bottle valve 4 (A);
- open the condensate discharge valve 3 and let all the air bleed out (B);
- disconnect the coupling 1 from the bottle (A).

Maintenance:


- After the first 5 working hours change the oil again (see section "7.6").
- Check the lubricating oil level every 5 hours (see section "7.6").
- Change the lubricating oil every 50 hours (see section "7.6").
- Periodically change the air intake filter (see section "7.8").
- Discharge the condensate (see section "7.9").
- Periodically change the filtration cartridge (see section "7.10").
- Check transmission belt tension and if necessary change them (see section "7.11").
- Periodically change the hoses (see section "7.12").



















INDICE

1 - DESCRIZIONE GENERALE	7
1.1 Informazioni preliminari	7
1.2 Formazione richiesta all'operatore	7
1.3 Avvertenze per l'uso	7
1.4 Premessa 1.5 Garanzia	8 8
1.6 Assistenza	9
1.7 Responsabilità	9
1.8 Uso previsto	10
1.9 Ambiente di utilizzo previsto	11
1.10 Rodaggio e collaudo del compressore	11
1.10.1 Valori coppia di serraggio	12
2 - CARATTERIZZAZIONE DEL COMPRESSORE	12
2.1 Descrizione del compressore	12
2.2 Identificazione del compressore	12
2.3 Istruzioni generali	13
3 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	13
3.1 Norme di sicurezza generali	13 13
3.1.1 Conoscere a fondo il compressore 3.1.2 Portare indumenti protettivi	14
3.1.3 Usare un'attrezzatura di sicurezza	14
3.1.4 Avvertenze per le verifiche e la manutenzione	14
3.2 Precauzioni generali	14
3.2.1 Avvertenze di sicurezza	16
3.2.2 Sicurezza antinfortunistica	16
3.2.3 Sicurezza di esercizio 3.2.4 Livello sonoro	16 16
3.2.5 Zone a rischio residuo	16
3.3 Ubicazione delle targhette di sicurezza	17
3.3.1 Descrizione delle targhette di sicurezza	18
3.4 Regole generali di sicurezza	20
3.4.1 Cura e manutenzione	20
3.4.2 Estintore incendi e primo soccorso	20 20
3.5 Precauzioni per la manutenzione 3.5.1 Sostituzione periodica delle parti fondamentali per la sicurezza	20
3.5.2 Attrezzi	20
3.5.3 Personale	21
3.5.4 Mantenere pulito il compressore	21
3.5.5 Targhe di avvertenza	21
4 - DATI TECNICI	21
4.1 Caratteristiche tecniche	21
4.1.1 Monoblocco, collo d'oca, pistoni, cilindri	21
4.1.2 Valvole	21
4.1.3 Valvole di sicurezza	21
4.1.4 Lubrificazione	21
4.1.5 Tubi di raffreddamento	22
4.1.6 Telalo, carter di protezione 4.17 Manometri	22 22
4.2 Nomenclatura	23
4.3 Tabella caratteristiche tecniche	24
4.4 Circuito di pressione	29
4.5 Schema elettrico	29
5 - MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE	30
5.1 Imballaggio	30
5.2 Movimentazione	30
5.3 Installazione	31
5.3.1 Posizionamento 5.3.2 Collegamento prolunga per presa d'aria	31
5.3.2 Collegamento prolunga per presa d'aria	32
5.3.3 Collegamento elettrico	32
6 - USO DEL COMPRESSORE	33
6.1 Controlli preliminari della prima messa in servizio	33
6.1.1 Riempimento olio lubrificante	33
6.1.2 Inserimento cartuccia filtrante	33
6.1.3 Riempimento olio lubrificante motore	33
(solo per motori a scoppio) 6.1.4 Verifica collegamento fasi elettriche	22
(33
6.1.5 Collegamento fruste di ricarica	33

CONTENTS

1 - GENERAL	7
1.1 Preliminary information	7
1.2 Required operator training	7
1.3 Important information for the user	. 7
1.4 Foreword	8
1.5 Warranty	8
1.6 Assistance	9
1.7 Responsibility	9
1.8 Purpose of the machine	10
1.9 Where the machine may be used	11
1.10 Running in and testing the compressor	11
1.10.1 Tightening torque values	12
	•
2 - BASIC INFORMATION ON THE COMPRESSOR	12
2.1 Description of the compressor	12
2.2 Identification the compressor	12
2.3 General instructions	13
••••	***************************************
3 - SAFETY REGULATIONS	13
3.1 General safety rules	13
3.1.1 Know the machine	13
3.1.2 Protective clothing	14
3.1.3 Emergency equipment	14
3.1.4 Checks and maintenance	14
226 1 "	14
3.2 General precautions 3.2.1 Important safety information	16
3.2.2 Accident prevention	16
3.2.3 Working safety	16
3.2.4 Noise level	16
3.2.5 Residual risk zones	16
3.3 Safety info labels: location	17
3.3.1 Safety info labels: description	18
3.4 General safety regulations	20
3.4.1 Care and maintenance	20
3.4.1 Care and maintenance 3.4.2 Fire extinguishers and first aid	20
	20
3.5 Maintenance precautions	20
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts	20
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools	
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools	20 20 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean	20 20 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools	20 20 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs	20 20 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs	20 20 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4 - TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics	20 20 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons	20 20 21 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4 - TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves	20 20 21 21 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4 - TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram	20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 29
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 29 29
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 29 29
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31 31
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31 31 31
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 30 30 31 31 32
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3.1 Positioning 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 24 29 29 30 30 30 31 31 32 32
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 30 30 31 31 32 33
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil 6.1.2 Inserting filtration cartridge	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 30 30 31 31 32 32 33 33 33
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil 6.1.2 Inserting filtration cartridge 6.1.3 Filling the engine with lubricating oil	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 30 30 31 31 32 33
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil 6.1.2 Inserting filtration cartridge 6.1.3 Filling the engine with lubricating oil (for internal combustion engine only)	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil 6.1.2 Inserting filtration cartridge 6.1.3 Filling the engine with lubricating oil (for internal combustion engine only) 6.1.4 Checking for proper electrical connection	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 30 30 31 31 32 32 33 33 33
3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts 3.5.2 Tools 3.5.3 Personnel 3.5.4 Keeping the compressor clean 3.5.5 Warning signs 4-TECHNICAL DATA 4.1 Technical characteristics 4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinder, pistons 4.1.2 Valves 4.1.3 Safety valves 4.1.4 Lubrication 4.1.5 Cooling tubes 4.1.6 Frame, guards 4.1.7 Pressure gauges 4.2 Machine parts 4.3 Technical characteristics 4.4 Pressure circuit 4.5 Wiring diagram 5-HANDLING AND INSTALLATION 5.1 Unpacking 5.2 Handling 5.3 Installation 5.3.1 Positioning 5.3.2 Air intake extension connection 5.3.3 Electrical connection 6-USING THE COMPRESSOR 6.1 Preliminary checks before using for the first time 6.1.1 Filling with lubricating oil 6.1.2 Inserting filtration cartridge 6.1.3 Filling the engine with lubricating oil (for internal combustion engine only)	20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33







6.2 Controlli prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa	34
6.2.1 Verifica livello olio lubrificante	34
6.2.2 Controllo dell'integrità delle fruste di ricarica	34
6.2.3 Verifica del livello carburante	34
6.2.4 Verifica valvole di sicurezza	35
6.2.5 Custodia documentazione tecnica	35
6.3 Avviamento e spegnimento	36
6.3.1 Avviamento e spegnimento con motore ascoppio	36
6.3.2 Avviamento e spegnimento con motore elettrico	37
6.3.3 Spegnimento automatico con pressostato	37
6.4 Ricarica bombole	38
6.5 Optional	40
6.5.1 Spegnimento automatico con pressostato	40
6.5.2 Scarico condensa automatico	40
6.5.3 Contaore 6.5.4 Riduttore di pressione 300/225 bar	40
6.5.4 Riduttore di pressione 300/225 bar	40
7 - MANUTENZIONE	41
7.1 Premessa	41
7.2 Norme generali	41
7.3 Interventi straordinari	42
7.4 Tabella manutenzioni programmate	42
7.5 Tabella guasti e anomalie 7.6 Controllo e sostituzione olio lubrificante	43
7.5 Controllo e sostituzione ollo lubrilicante	44
7.7 Controllo e rabbocco carburante 7.8 Sostituzione filtro di aspirazione	40
	46 47
	48
7.10 Filtro depuratore 7.10.1 Tabella calcolo intervalli di sostituzione cartuccia	48
7.10.2 Sostituzione cartuccia filtrante	49
7.11 Cinghia di trasmissione	50
7.11 Cinghia di trasmissione 7.11.1 Verifica tensione e sostituzione della cinghia di	50
tracmissiona	
7.12 Sostituzione frusta	51
8 - IMMAGAZZINAMENTO	52
8.1 Fermo macchina per brevi periodi	52
8.2 Fermo macchina per lunghi periodi	52
9 - SMANTELLAMENTO, MESSA FUORI SERVIZIO	53
9.1 Smaltimento dei rifiuti	53
9.2 Smantellamento del compressore	53
10 - REGISTRO DELLE MANUTENZIONI	54
10.1 Servizio di assistenza	54
10.2 Interventi di manutenzione programmata	54
10.3 Utilizzo del compressore in condizioni gravose	54
10.4 Il Customer Care Centre	54
10.5 Tagliandi registro manutenzioni programmate	55

6.2 Checks to be run at the start of each working day	34
6.2.1 Lubricating oil level check	34
6.2.2 Checking that the flex hoses are in good condition	34
6.2.3 Fuel level check	34
6.2.4 Checking the safety valves	35
6.2.5 Storing technical documentation	35
6.3 Starting and shutting down	36
6.3.1 Starting and shutting down with internal combustion engine	36
6.3.2 Starting and shutting down with electric motor	37
6.3.3 Automatic shutdown with pressure switch	37
6.4 Tank refill	38
6.5 Optional	40
6.5.1 Automatic shutdown with pressure switch	40
6.5.2 Automatic condensate discharge	40
6.5.3 Hour counter	40
6.5.4 Pressure reducer 300/225 bar	40
7 - MAINTENANCE	41
7.1 Foreword	41
7.2 General	41
	42
7.3 Unscheduled work 7.4 Scheduled maintenance table	42
7.5 Troubleshooting	43
7.5 Troubleshooting 7.6 Checking and changing the lubricating oil	44
7.7 Checking and changing the labricating on 7.7 Checking fuel level and topping up	46
7.8 Changing the intake filter	46
7.9 Condensate discharge	47
7.0 Purifier filter	48
7.10 Purifier filter 7.10.1 Filtration cartridge replacement frequency calculation	48
	-10
table 7.10.2 Changing the filtration cartridge	49
7.10.2 Changing the initiation cartriage	50
7.11 Transmission belt 7.11.1 Checking transmission belt tension / changing	50
belts 7.12 Changing the flex hose	51
7.12 Changing the nex nose	
8 - STORAGE	52
8.1 Stopping the machine for a brief period	52
8.2 Stopping the machine for a long period	52
9 - DISMANTLING AND PUTTING OUT OF SERVICE	53
9.1 Waste disposal	53
9.2 Dismantling the compressor	53
10 - MAINTENANCE REGISTER	54
10.1 Assistance service	54
10.2 Scheduled maintenance	54
10.2 Scheduled maintenance 10.3 Using the compressor under heavy-duty conditions	54
10.4 The Customer Care Centre	54
10.5 Scheduled maintenance registry coupons	55







1 - DESCRIZIONE GENERALE

1.1 INFORMAZIONI PRELIMINARI

Non distruggere, non modificare, integrare solo con fascicoli aggiuntivi pubblicati dal produttore.

Tipo di macchina: Compressore ad alta pressione

per aria respirabile e/o gas tecnici

Modello: MCH-6 Revisione n°: 00 Edizione: 04/2015

Dati costruttore: AEROTECNICA COLTRI SpA

Via Colli Storici, 177

25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BRESCIA)

ITALY

Telefono: +39 030 9910301 - +39 030 9910297

Fax: +39 030 9910283

http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com

e-mail: coltrisub@coltrisub.it

1.2 FORMAZIONE RICHIESTA ALL'OPERATORE

Attenta lettura del presente manuale:

- ogni operatore e personale addetto alla manutenzione del compressore dovrà leggere interamente con la massima attenzione il presente manuale e rispettare quanto è riportato.
- l'operatore deve possedere i requisiti attitudinali alla conduzione del compressore ed abbia preso attenta visione del manuale.

1.3 AVVERTENZE PER L'USO

Le norme d'esercizio contenute nel presente manuale valgono esclusivamente per i compressori AEROTECNICA COLTRI Mod.:

MCH-6

Il manuale istruzioni deve essere letto ed utilizzato nel seguente modo:

- leggere attentamente il manuale istruzioni e considerarlo parte integrante del compressore;
- il manuale istruzioni deve essere facilmente reperibile dal personale addetto alla guida ed alla manutenzione;
- custodire il manuale per tutta la durata del compressore;
- assicurarsi che qualsiasi aggiornamento pervenuto venga incorporato nel testo;
- consegnare il manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario del compressore:
- impiegare il manuale in modo tale da non danneggiare tutto o in parte il contenuto;
- non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale;
- conservare il manuale in zone protette da umidità e calore;
- nel caso il manuale venga smarrito o parzialmente rovinato e quindi non sia più possibile leggere completamente il suo contenuto è opportuno richiedere un nuovo manuale alla casa costruttrice.

Prestare la massima attenzione ai seguenti simboli ed al loro significato. La loro funzione è dare rilievo ad informazioni particolari quali:



AVVERTENZA: In riferimento ad integrazioni o suggerimenti per l'uso corretto della macchina.



PERICOLO: In riferimento a situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso della macchina per garantire la sicurezza alle persone.



ATTENZIONE: In riferimento a situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso della macchina per evitare danni a cose ed alla macchina stessa.

1 - GENERAL

1.1 PRELIMINARY INFORMATION

Do not destroy or modify the manual and update it with inserts published by producer only.

Machine type: High pressure compressor for breathing air

and/or technical gases

Model: MCH-6 Revision n°: 00 Manual version: 04/2015

Manufacturer's data: AEROTECNICA COLTRI SpA

Via Colli Storici, 177

25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BRESCIA)

ITALY

Telephone: +39 030 9910301 - +39 030 9910297

Fax: +39 030 9910283

http://www.coltrisub.it - www.coltrisub.com

e-mail: coltrisub@coltrisub.it

1.2 REQUIRED OPERATOR TRAINING

This manual must be read carefully:

- all compressor operators / maintenance personnel must read this entire manual with due care and attention and observe the instructions/ information contained herein.
- the operator must possess the required training for operation of the compressor and that he/she has read the manual.

1.3 IMPORTANT INFORMATION FOR THE USER

The information/instructions for compressor use contained in this manual only concern the AEROTECNICA COLTRI Mod.:

MCH-6

The instruction manual must be read and used as follows:

- read this manual carefully, treat it as an essential part of the compressor;
- the instruction manual must be kept where it can readily be consulted by compressor operators and maintenance staff;
- keep the manual for the working life of the compressor;
- make sure updates are incorporated in the manual;
- make sure the manual is given to other users or subsequent owners in the event of resale;
- keep the manual in good condition and ensure its contents remain undamaged:
- do not remove, tear or re-write any part of the manual for any reason;
- keep the manual protected from damp and heat;
- if the manual is lost or partially damaged and its contents cannot be read it is advisable to request a copy from the manufacturer.

Important: you must understand the following symbols and their meaning. They highlight essential information:



IMPORTANT: Refers to additional information or suggestions for proper use of the compressor.



DANGER: Refers to dangerous situations that may occur during use of the compressor: aims to ensure worker safety.



WARNING: Refers to dangerous situations that may occur during use of the compressor: aims to prevent damage to objects and the compressor itself.







1.4 PREMESSA

Le norme di servizio descritte nel presente manuale, costituiscono parte integrante della fornitura del compressore.

Tali norme, inoltre, sono destinate all'operatore già istruito espressamente per condurre questo tipo di compressore e contengono tutte le informazioni necessarie ed indispensabili per la sicurezza di esercizio e l'impiego ottimale, non scorretto, del compressore.

Preparazioni affrettate e lacunose costringono all'improvvisazione e ciò è causa di molti incidenti.

Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente e rispettare scrupolosamente i seguenti suggerimenti:

- prendere confidenza, prima di iniziare ad usare il compressore, di qualsiasi operazione e posizione ammissibile di esercizio;
- l'operatore deve sempre avere in qualsiasi momento a disposizione il manuale istruzioni;
- programmare ogni intervento con cura;
- conoscere dettagliatamente dove e come è previsto l'impiego del compressore;
- prima di iniziare i lavori assicurarsi che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente e non si abbiano dubbi sul loro funzionamento; in caso contrario non utilizzare in nessun caso il compressore;
- osservare accuratamente le avvertenze relative a pericoli speciali riportate in questo manuale;
- una manutenzione preventiva costante ed accurata garantisce sempre l'elevata sicurezza di esercizio del compressore. Non rimandare mai riparazioni necessarie e farle eseguire solo ed esclusivamente da personale specializzato, ed impiegare soltanto ricambi originali.

1.5 GARANZIA



AVVERTENZA: I materiali forniti da AEROTECNICA COLTRI SpA godono di una garanzia di 1 anno a decorrere dalla messa in servizio, comprovata dal documento di consegna.

AEROTECNICA COLTRI SpA si riserva di riparare, o sostituire, i pezzi da essa riconosciuti difettosi durante il periodo di garanzia.

Con la sostituzione del pezzo ritenuto difettoso, AEROTECNICA COLTRI SpA si ritiene libera da qualsiasi altra spesa sostenuta dal Concessionario e dal Cliente del Concessionario come danno presunto, presente o futuro, tipo mancato guadagno, pena convenzionale.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie devono avvenire in accordo alle istruzioni contenute nel presente manuale. Per tutti i casi non compresi e per ogni genere di assistenza si raccomanda di contattare direttamente AEROTECNICA COLTRI SpA in forma scritta, anche nel caso di accordi presi telefonicamente. AEROTECNICA COLTRI SpA non si assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi o mancati interventi.

AEROTECNICA COLTRI SpA non si ritiene responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti dovuti ad interventi tecnici eseguiti sul compressore da personale non autorizzato.

AEROTECNICA COLTRI SPA garantisce i compressori da qualsiasi vizio o difetto di progettazione, di fabbricazione o del materiale utilizzato, che eventualmente dovesse manifestarsi entro 1 anno dalla consegna del compressore; il cliente deve annunciare alla AEROTECNICA COLTRI SPA i vizi e/o difetti eventualmente riscontrati entro 8 giorni dalla scoperta, per iscritto, pena decadenza della garanzia.

La garanzia vale solo per i vizi e difetti che si manifestino nelle condizioni di corretto impiego del compressore, seguendo le istruzioni del presente manuale ed effettuando la previste manutenzioni periodiche.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia guasti derivanti da un uso improprio del compressore, da agenti atmosferici, da danneggiamenti imputabili al trasporto; tutti i materiali di consumo e di manutenzione periodica non rientrano nella garanzia e sono interamente a carico del

1.4 FOREWORD

The regulations/instructions for use contained in this manual constitute an essential component of the supplied compressor.

These regulations/instructions are intended for an operator who has already been trained to use this type of compressor. They contain all the information necessary and essential to safety and efficient, proper use of the compressor.

Hurried or careless preparation leads to improvisation, which is the cause of accidents.

Before beginning work, read the following suggestions carefully:

- before using the compressor, gain familiarity with the tasks to be completed and the admissible working position;
- the operator must always have the instruction manual to hand;
- program all work with due care and attention;
- you must have a detailed understanding of where and how the compressor is to be used;
- before starting work make sure that safety devices are working properly and that their use is understood; in the event of any doubts do not use the compressor;
- observe the warnings given in this manual with due care and attention;
- constant and careful preventive maintenance will always ensure a high level of safety when using the compressor. Never postpone repairs and have them carried out by specialised personnel only; use only original spare parts.

1.5 WARRANTY



• IMPORTANT: The materials supplied by AEROTECNICA COLTRI SpA are covered by a 1 year warranty, the validity of which begins when the compressor is put into service as proven by the delivery document.

AEROTECNICA COLTRI SpA shall repair or replace those parts it acknowledges to be faulty during the warranty period.

In replacing the faulty part AEROTECNICA COLTRI SpA shall not be liable for any other expenses sustained by the dealer or his customer such as presumed damage (present or future), lost earnings or fines.

Routine and unscheduled maintenance must be carried out in compliance with the instructions contained in this manual. Should the required work not be covered by the manual or assistance be required you are advised to contact AEROTECNICA COLTRI SpA in writing, even where agreements have already been made on the phone. AEROTECNICA COLTRI SpA cannot be held liable for any delays or failure to execute work

AEROTECNICA COLTRI SpA cannot be held liable for any damage or malfunctions caused by work carried out on the compressor by unauthorised personnel.

AEROTECNICA COLTRI SpA guarantees that its compressors are free from defects design, workmanship and the used materials for a period of 1 year starting from the date of delivery of the compressor; should the customer note any flaws and/or defects he must report them, in writing, to AEROTECNICA COLTRI SpA within 8 days of their discovery otherwise the warranty shall be rendered null and void.

The warranty only covers flaws and faults that occur where the compressor is used properly in compliance with the instructions contained in this manual and where periodic maintenance is carried out.

The warranty does not cover faults caused by improper use of the compressor, exposure to atmospheric agents (rain etc.) or damage during transport; all materials subject to wear and those subject to periodic maintenance are not covered by the warranty and are to be paid for by the



cliente; in ogni caso la garanzia decade automaticamente ove il compressore abbia subito manomissioni od interventi da parte di tecnici non autorizzati dalla AEROTECNICA COLTRI SpA.

Il compressore che sia stato riconosciuto difettoso per vizi di progettazione, di fabbricazione o del materiale, verrà riparato o sostituito gratuitamente da AEROTECNICA COLTRI SpA presso il proprio stabilimento in San Martino della Battaglia (BRESCIA); sono a carico esclusivo del cliente le spese di trasporto, spedizione per i pezzi di ricambio ed eventuali materiali di consumo.

Qualora sia necessario un intervento in garanzia presso il cliente, sono a carico di quest'ultimo le spese vive di viaggio e trasferta per il personale inviato da AEROTECNICA COLTRI SpA.

La presa in consegna delle macchine e/o di eventuali componenti difettosi o le eventuali trasferte, per la verifica di difetti e/o vizi denunciati dal cliente non comporteranno, in ogni caso, alcun riconoscimento implicito in ordine all'operatività della garanzia.

Riparazioni e/o sostituzioni effettuate da AEROTECNICA COLTRI SpA, durante il periodo di garanzia, non prolungano la durata della stessa.

Il riconoscimento della garanzia non comporta di per se alcuna responsabilità risarcitoria a carico di AEROTECNICA COLTRI SpA.

Per quanto riguarda eventuali danni a persone e cose, nonché ogni altro danno diretto o indiretto (mancata produzione o lucro cessante ecc.), eventualmente imputabile a vizi e difetti del compressore, AEROTECNICA COLTRI SPA non assume alcuna responsabilità, al di fuori dei casi in cui sia ravvisabile una colpa grave a suo carico.

1.6 ASSISTENZA

I tecnici di AEROTECNICA COLTRI SPA sono disponibili per qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La richiesta di intervento deve essere inoltrata ad AEROTECNICA COLTRI SpA inviando un fax o una e-mail ai seguenti numeri:

Fax. +39 030 9910283 coltrisub@coltrisub.it

1.7 RESPONSABILITÀ

AEROTECNICA COLTRI SPA si ritiene esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente a persone o a cose, che possano verificarsi a causa di:

- mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale per quanto riguarda la conduzione, l'impiego e la manutenzione del compressore;
- azioni violente o manovre errate nell'impiego e nella manutenzione del compressore;
- modifiche apportate al compressore senza previa autorizzazione scritta da AEROTECNICA COLTRI SpA;
- avvenimenti comunque estranei al normale e corretto uso del compressore.

In ogni caso, qualora l'utente imputasse l'incidente ad un difetto del compressore, dovrà dimostrare che il danno avvenuto è stato una principale e diretta conseguenza di tale "difetto".



ATTENZIONE: Per le operazioni di manutenzione o riparazioni fare sempre uso esclusivo di pezzi di ricambio originali. AEROTECNICA COLTRI SpA declina ogni responsabilità per danni che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra.

Il compressore è garantito secondo gli accordi contrattuali stipulati alla vendita.

La garanzia tuttavia decade qualora non siano state osservate le norme ed istruzioni d'uso previste dal presente manuale.





customer in full; in any event the warranty is rendered null and void if the compressor is tampered with or if work is carried out on it by

personnel who have not been authorised by AEROTECNICA COLTRI SpA.

A compressor that has been acknowledged as faulty on account of flaws in design, workmanship or used materials shall be repaired or replaced free of charge by AEROTECNICA COLTRI SpA at its plant in San Martino della Battaglia (BRESCIA); costs regarding transport, delivery of spare parts and any materials subject to wear shall be met by the customer.

Should warranty-covered work need to be carried out on the customer's premises, travel and accommodation costs for personnel sent by AEROTECNICA COLTRI SpA. shall be met by the customer.

The act of taking delivery of machines and/or faulty components or the sending of technicians to assess the presumed defects and/or flaws reported by the customer does not in itself imply acknowledgement that the defect is covered by warranty.

Repairs and/or replacements made by AEROTECNICA COLTRI SpA during the warranty period do not in any way prolong the latter itself.

Acknowledgement that a defect is covered by warranty does not in itself mean that AEROTECNICA COLTRI SpA is in any way liable to award compensation.

AEROTECNICA COLTRI SpA cannot be held liable for any other direct or indirect damages imputable to compressor defects and flaws (loss of production or earnings etc.) except in cases where serious negligence is demonstrated.

1.6 ASSISTANCE

AEROTECNICA COLTRI SpA technicians are at your disposal for all routine/unscheduled maintenance work.

Please forward your request for assistance to AEROTECNICA COLTRI SpA by sending a fax or e-mail to:

Fax. +39 030 9910283 coltrisub@coltrisub.it

1.7 RESPONSIBILITY

AEROTECNICA COLTRI SpA considers itself exonerated from any responsibility or obligation regarding injury or damage caused by:

- failure to observe the instructions contained in this manual that concern the running, use and maintenance of the compressor;
- violent actions or incorrect manoeuvres during use or maintenance of the compressor:
- modifications made to the compressor without prior written authorisation from AEROTECNICA COLTRI SpA;
- incidents beyond the scope of routine, proper use of the compressor.

In any case, should the user impute the incident to a defect of the compressor, he/she must demonstrate that the damage has been a major and direct consequence of this "defect".



WARNING: Maintenance and repairs must only be carried out using original spare parts.

AEROTECNICA COLTRI SpA cannot be held liable for any damages caused by failure to observe this rule.

The compressor is guaranteed as per the contractual agreements made at the time of sale.

Failure to observe the regulations and instructions for use contained in this manual shall render the warranty null and void



ENGLISH



1.8 USO PREVISTO

I compressori mod. MCH-6, sono previsti per ottenere aria respirabile di ottima qualità prelevandola dall'ambiente circostante, priva di fumi nocivi, tramite un apposito filtro di aspirazione e introdotta nelle bombole atte a contenere aria ad alta pressione, dopo il ciclo di pompaggio e filtraggio. Il compressore è previsto inoltre per ottenere aria non respirabile, ad uso industriale, o altri gas quali:

- Azoto
- Elio
- Nitrox 40% max O₃

Ogni altro utilizzo è da ritenersi non appropriato ed il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o alla macchina stessa che ne possono derivare.



PERICOLO:

- Utilizzare solo le bombole collaudate con relativo certificato e non superare la pressione di esercizio riportata sulle stesse
- Aspirare aria non viziata ne inquinata.
 Utilizzare il compressore in ambienti dove non esistano polveri e pericoli di esplosione, corrosione, incendio.
- Si fa divieto di utilizzare il compressore con motorizzazione a scoppio in ambienti chiusi.
- Assicurarsi che la presa d'aria sia lontana dai fumi di scarico.
- Un utilizzo non conforme a quanto previsto potrebbe causare gravi conseguenze all'utilizzatore.
- Non sconnettere la frusta dai raccordi o dalla staffa quando è sotto pressione.
- Spurgare regolarmente la condensa come illustrato nel paragrafo "7.9 Scarico condensa".
- Sostituire regolarmente i filtri di depurazione dell'aria come descritto nel paragrafo "7.10.2 Sostituzione cartuccia filtrante".
- La spina di alimentazione elettrica va disinserita:
 - in caso di inconveniente durante l'uso
 - prima di ogni pulizia o manutenzione
- Non estrarre mai la spina tirando il cavo. Fare in modo che il cavo non si pieghi ad angolo o passi contro spigoli taglienti. Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
- Il compressore non va mai messo in funzione quando:
 - il cavo elettrico è danneggiato;
 - presenta danni evidenti;
 - i carter di protezione non sono montati.
- Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuate con il compressore fermo, scollegando l'alimentazione elettrica e con il circuito di pompaggio depressurizzato.
- Attendere circa 30 minuti dallo spegnimento del compressore prima di intervenire per eventuali manutenzioni onde evitare scottature.
- Il tubo flessibile ad alta pressione di collegamento alla bombola chiamato anche frusta di ricarica deve essere in buone condizioni soprattutto nella zona dei raccordi.
 - La guaina di plastica che ricopre il tubo non deve presentare escoriazioni altrimenti l'umidità, infiltrandosi, potrebbe corrodere la treccia d'acciaio riducendone la resistenza.

La frusta va sostituita periodicamente (annualmente) o quando presenta segni di usura.

La non osservanza della presente norma implica gravi pericoli agli operatori.

Osservare che il raggio minimo di curvatura della frusta non sia inferiore a 250mm.

Allo scopo di assicurare la massima affidabilità di esercizio, AEROTECNICA COLTRI ha effettuato un'accurata scelta dei materiali e dei componenti da impiegare nella costruzione dell'apparecchiatura, sottoponendola a regolare collaudo prima della consegna. Il buon rendimento nel tempo del compressore dipende anche da un corretto uso e da un'adeguata manutenzione preventiva secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

1.8 PURPOSE OF THE MACHINE

The compressors mod. MCH-6 have been designed and built for the purpose of obtaining excellent quality breathing air by drawing it from the surrounding environment. The air, which must be free from any harmful fumes, is passed through an intake filter and, after the pumping and filtration cycle, is stored in bottles constructed to contain air at high pressure.

The compressor can also be used to obtain other non-breathable gases for industrial use such as:

- Nitrogen
- Helium
- Nitrox 40% max O

Any other use is inappropriate: the manufacturer cannot be held liable for any personal injury or damage to objects / the machine itself caused by improper use.



DANGER:

- Use only tested, certified bottles: do not exceed the working pressure indicated on them.
- Aspirate unpolluted air.
- Use the compressor in areas free from dust, risk of explosion, corrosion and fire.
- It is forbidden to use the compressor with an internal combustion engine indoors.
 - Make sure that air intakes are a long way from fume exhausts.
- Improper use could have serious consequences for the user.
- Do not disconnect the hose from the fittings or the clamp when it is under pressure.
- Drain the condensate regularly as illustrated in section "7.9 Condensate discharge".
- Change the air purification filters regularly as described in section "7.10.2 Changing the filtration cartridge".
- The power lead plug must be disconnected:
 - if there is a problem during use
 - before carrying out any cleaning or maintenance tasks.
- Never pull the plug out by tugging the lead. Make sure the lead is not bent at a sharp angle and that it does not rub against any sharp edges. Use of extensions is not recommended.
- Never run the compressor when:
 - the power lead is damaged;
 - there is evident damage;
 - the covers/guards are removed.
- All routine and unscheduled maintenance tasks must be carried out with the compressor at standstill, the electrical power supply disconnected and the pumping circuit depressurised.
- After switching off the compressor wait about 30 minutes before carrying out any maintenance tasks so as to prevent burns.
- The high pressure flex hose that connects to the bottle (also called the refill hose) must be in good condition, especially in the areas near the fittings.
 - The plastic sheath that covers the pipe must not show any signs of abrasion otherwise damp could get in, corrode the steel braid and weaken it.

The hose must be changed periodically (yearly) or when it shows signs of wear.

Failure to observe this rule could seriously endanger the users' safety.

Make sure the minimum bending radius of the hose is no less than 250 mm.

To ensure maximum working efficiency, AEROTECNICA COLTRI has constructed the compressor with carefully selected components and materials. The compressor is tested prior to delivery. Continued compressor efficiency over time will also depend on proper use and maintenance as per the instructions contained in this manual.



Tutti gli elementi costruttivi, gli organi di collegamento e comando sono stati progettati e realizzati con un grado di sicurezza tale da poter resistere a sollecitazioni anomale o comunque superiori a quelle indicate nel presente manuale. I materiali sono della migliore qualità e la loro introduzione in azienda, lo stoccaggio e l'impiego in officina è costantemente controllato al fine di garantire l'assenza di danni, deterioramenti, malfunzionamenti.



ATTENZIONE:

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul compressore ogni operatore deve conoscere perfettamente il funzionamento del compressore e dei suoi comandi ed aver letto e capito tutte le informazioni tecniche contenute nel presente manuale.
- Si fa divieto di impiegare il compressore in condizioni o per uso diverso da quanto indicato nel presente manuale e AEROTECNICA COLTRI non può essere ritenuta responsabile per guasti, inconvenienti o infortuni dovuti alla non ottemperanza a questo divieto.
- Controllare la tenuta dei raccordi bagnandoli con dell'acqua e sapone ed eliminare le eventuali perdite.
- Non riparare le tubazioni ad alta pressione con delle saldature.
- Non svuotare le bombole completamente, anche durante lo stoccaggio invernale, onde evitare l'ingresso di aria umida.
- Si fa divieto di manomettere, alterare o modificare, anche parzialmente, gli impianti o le apparecchiature oggetto del manuale di istruzione, ed in particolare i ripari previsti e i simboli per la sicurezza delle persone.
- Si fa altresì divieto di operare in modo diverso da quanto indicato o di trascurare operazioni necessarie alla sicurezza.
- Particolarmente importanti sono le indicazioni per la sicurezza, oltre a informazioni di carattere generale riportate su questo manuale.

1.9 AMBIENTE DI UTILIZZO PREVISTO

L'utilizzo del compressore deve avvenire in ambienti con le caratteristiche descritte nella tabella seguente.

TABELLA DATI SULL'AN	ABIENTE D'UTI	LIZZO PREVISTO
Temperatura ambiente	°C - (°F)	Min15°C (+5°F)
l'emperatura ambiente	C-(F)	Max.+45°C (+113°F)
Umidità dell'aria	%	max.80%
	pioggia	
Agenti atmosferici tollerati	grandine	Nessuno
	neve	
Inclinazione max di utilizzo	%	6%

Verificare che nel luogo prescelto per il posizionamento ci siano le condizioni di ventilazione adeguate: buon ricambio d'aria (presenza di più finestre), assenza di polveri, non siano presenti rischi d'esplosione, di corrosione o d'incendio. L'utilizzo in ambiente con temperature superiori a 45°C rende necessaria la climatizzazione dell'ambiente d'impiego.

Accertarsi che al compressore giunga una sufficiente illuminazione, tale da poter individuare facilmente ogni dettaglio (specie le scritte sulle targhette); integrare la zona con luce artificiale se quella naturale non soddisfa i requisiti citati.

1.10 RODAGGIO E COLLAUDO DEL COMPRESSORE

Ogni compressore viene scrupolosamente rodato e collaudato prima della consegna.

Un compressore nuovo deve comunque venire utilizzato con cautela per le prime 5 ore, per eseguire un buon rodaggio dei vari componenti.

Se il compressore viene sottoposto ad un carico di lavoro eccessivo durante la fase iniziale di funzionamento, il suo potenziale rendimento verrà prematuramente compromesso e la sua funzionalità ridotta in un breve lasso di tempo. Nel periodo di rodaggio, fare molta attenzione ai seguenti punti:

Dopo le prime 5 ore, oltre alla manutenzione prevista, eseguire le seguenti operazioni:

- sostituzione olio compressore;
- controllo e registrazione bulloneria.





All the components, connections and controls used in its construction have been designed and built to a high degree of safety so as to resist abnormal strain or in any case a strain greater than that indicated in the manual. Materials are of the finest quality; their introduction and storage in the company and their utilisation in the workshop are controlled constantly so as to prevent any damage, deterioration or malfunction.

DANGER:

- Before carrying out any work on the compressor each operator must have a perfect understanding of how the compressor works, know how to use the controls and have read the technical information contained in this manual.
- It is forbidden to use the compressor under conditions / for purposes other than those indicated in this manual and AEROTECNICA COLTRI cannot be held liable for breakdowns, problems or accidents caused by failure to observe this rule.
- Check that the fittings provide a proper seal by wetting them with soapy water: eliminate any leaks.
- Do not attempt to repair high pressure hoses by welding them.
- Do not empty the bottles completely, not even during winter storage, so as to prevent damp air getting in.
- It is forbidden to tamper with, alter or modify, even partially, the systems and equipment described in this instruction manual, especially as safety guards and safety symbols are concerned.
- It is also forbidden to carry out work in any way other than that described or to neglect the illustrated safety tasks.
- The safety information and the general information given in this manual are highly important.

1.9 WHERE THE MACHINE MAY

The compressor must only be used in environments having the characteristics described in the following table.

AREA OF MACHINE USE: ESSENTIAL DATA TABLE				
Temperature ambient	°C - (°F)	Min15°C (+5°F) - Max.+45°C (+113°F)		
Air humidity	%	max.80%		
Tolerated weather conditions	rain hail snow	None		
Max tilt angle (bank)	%	6%		

Check that the area in which the compressor is to be positioned is adequately ventilated: good air exchange with no dust and no risk of explosion, corrosion or fire.

If ambient temperatures exceed 45°C air conditioning will be required. Make sure that lighting in the area is sufficient to identify every detail (such as the writing on the info plates/stickers); use artificial lighting where daylight on its own is insufficient.

1.10 RUNNING IN AND TESTING THE COMPRESSOR

Each compressor is carefully run and tested prior to delivery.

A new compressor must nevertheless be used with caution during the first 5 working hours so as to complete proper running in of its components. If the compressor is subject to an excessive workload during initial use, its potential efficiency will be prematurely compromised and functionality soon reduced. During the running in period proceed as follows:

After the first 5 hours carry out-in addition to the scheduled maintenance

- the following tasks:
- change the compressor oil;
- check and adjust nuts and bolts.







10.10.1 Valori coppia di serraggio

La tabella riporta i valori della coppia di serraggio per bulloni o viti a testa esagonale o a testa cilindrica esagono incassato, salvo casi specifici indicati nel manuale. Per collegamenti di tubi con dadi girevoli stringere il raccordo a mano e poi ulteriormente di 1/2 giro.

1.10.1 Tightening torque values

The table shows tightening torques for hexagonal-head or cylindrical-head recessed hexagonal bolts and screws, except for specific cases illustrated in the manual. Pipe connections (swivel nuts) should be finger tight plus an additional 1/2 turn.

Valori di coppia	- Tightening torque values	Sequenza di serraggio per 6 e 4 bulloni - 6 and 4 bolt torque sequence
Filettatura - Thread	Coppia max Max. torque	
M6 - 1/4″	10Nm (7ft-lbs)	
M8 - 5/16"	25Nm (18ft-lbs)	
M10 - 3/8"	45Nm (32ft-lbs)	
M12 - 1/2"	75Nm (53ft-lbs)	3 0 3 0
M14 - 9/16"	120Nm (85ft-lbs)	
M16 - 5/8″	200Nm (141ft-lbs)	

2 - CARATTERIZZAZIONE DEL COMPRESSORE

2.1 DESCRIZIONE DEL COMPRESSORE



PERICOLO: L'uso del compressore abbinato a miscelatori Nitrox è consentito sino al 40% max. di ossigeno e con sistemi certificati e dotati di sistema d'allarme e prevenzione insufflaggio di percentuali di ossigeno superiori al consentito e/o non miscelate correttamente.



AVVERTENZA: I compressori AEROTECNICA COLTRI forniscono aria respirabile ad alta pressione conforme ai requisiti per la qualità dell'aria specificati dalla normativa EN12021.

Compressore ad alta pressione per aria respirabile e gas tecnici. Gas di processo compatibili:

- Azoto
- Elio
- Nitrox 40% max O,

2 - BASIC INFORMATION ON THE COMPRESSOR

2.1 DESCRIPTION OF THE COMPRESSOR



DANGER: The compressor may be used together with Nitrox mixers up to a maximum of 40% oxygen and only with certified systems that feature an alarm system and that prevent the introduction of oxygen percentages above the permitted maximum and/or incorrect mixes.



IMPORTANT: AEROTECNICA COLTRI compressors provide breathable air at high pressure in compliance with EN12021 air quality requisites.

High pressure compressor for breathing air and technical gases. Compatible process gases:

- Nitrogen
- Helium
- Nitrox 40% max O₂



2.2 IDENTIFICAZIONE DEL COMPRESSORE

Ogni singolo compressore è caratterizzato da una targhetta di identificazione che si trova sul telaio del compressore.

2.2 IDENTIFICATION THE COMPRESSOR

Each compressor has an identification label attached to its frame.









2.3 ISTRUZIONI GENERALI



ATTENZIONE:

- Il presente manuale deve essere letto molto attentamente prima di trasportare, installare, usare o eseguire qualsiasi manutenzione sul compressore.
- Deve essere conservato con cura in luogo noto all'utente del compressore, ai responsabili, agli incaricati del trasporto, installazione, uso, manutenzione, riparazione, smantellamento finale.
- Il presente manuale indica l'utilizzo previsto del compressore e fornisce istruzioni per il trasporto, l'installazione, il montaggio, la regolazione e l'uso del compressore. Fornisce informazioni per gli interventi di manutenzione, l'ordinazione dei ricambi, la presenza di rischi residui, l'istruzione del personale.
- E' opportuno ricordare che il manuale di uso e manutenzione non può mai sostituire una adeguata esperienza dell'utilizzatore; per alcune operazioni di manutenzione particolarmente impegnative il presente manuale costituisce un promemoria delle principali operazioni da compiere per operatori con preparazione specifica acquisita, ad esempio, frequentando corsi di istruzione presso il costruttore.
- Il presente manuale è da considerarsi parte integrante del compressore e deve essere conservato presso il compressore in un apposito contenitore fino alla demolizione finale dello stesso. In caso di smarrimento o deterioramento richiederne una nuova copia al costruttore.
- Accertarsi che tutti gli utilizzatori abbiano capito a fondo le norme d'uso ed il significato di eventuali simboli riportati sul compressore.
- Possibili incidenti possono essere evitati seguendo queste istruzioni tecniche compilate con riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE e successive integrazioni.
- In ogni caso conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.
- Non rimuovere e non deteriorare le protezioni, le etichette e le scritte, particolarmente quelle imposte dalla legge.
- Sul compressore sono applicate targhe adesive che hanno lo scopo di renderne più sicuro l'uso.
 Perciò è molto importante sostituirle se non sono più leggibili.
- Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione del compressore e non può essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze.
- Il fabbricante ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti, se non in casi eccezionali.
- Per richiedere o ricevere eventuali aggiornamenti del manuale di uso e manutenzione o integrazioni, che saranno da considerarsi parte integrante del manuale, inoltrare la richiesta ai numeri telefonici riportati nel paragrafo"1.6 Assistenza".
- Contattare il fabbricante per ulteriori informazioni e per eventuali proposte di miglioramento del manuale.
- AEROTECNICA COLTRI Vi invita, in caso di cessione dell'apparecchio, a segnalare l'indirizzo del nuovo proprietario per facilitare la trasmissione di eventuali integrazioni del manuale al nuovo mittente.

2.3 GENERAL INSTRUCTIONS



WARNING:

- This manual must be read carefully before transporting, installing, using or carrying out any maintenance on the compressor.
- It must be preserved carefully in a place known to compressor users, managers and all transport/installation/ maintenance/repair/final dismantling personnel.
- This manual indicates the purposes for which the compressor can be used and gives instructions for its transport, installation, assembly, adjustment and use. It also provides information on maintenance tasks, ordering spare parts, residual risks and staff training.
- It should be born in mind that the use and maintenance manual can never replace proper experience; some maintenance jobs are particularly difficult and in this regard the manual only offers general guidelines on the most important tasks, which must be carried out by personnel with proper training (e.g. acquired during training courses run by the manufacturer).
- This manual is an integral part of the compressor and must be stored in a suitable container near the compressor until its final demolition. If the manual is lost or damaged a copy can be requested from the manufacturer.
- Make sure all users have understood the regulations for use and the meaning of the symbols on the compressor.
- Observance of these technical instructions can prevent accidents: instructions have been drawn up in compliance with EEC Machinery Directive 2006/42/CE and subsequent amendments
- In any case always observe national safety regulations.
- Do not remove or damage guards, labels or notices, especially those required by law.
- The adhesives attached to the compressor are there for safety purposes. They must be replaced if they become illegible.
- This manual reflects the technical knowledge available at the time the compressor was sold and cannot be considered inadequate simply because updated at a later time on the basis of new experience.
- The manufacturer reserves the right to update products and manuals, without any obligation to update preceding products or manuals except in exceptional circumstances.
- To request or receive any updates or additions to this use and maintenance manual (which shall be considered an integral part of the manual) apply via the contact numbers given in section "1.6 Assistance".
- Should you have any other queries or suggestions as to how to improve the manual please contact the manufacturer.
- Should you sell the compressor AEROTECNICA COLTRI invites you to provide us with the details of the new owner so that any new additions to the manual can be sent on.

3 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

3.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

3.1.1 Conoscere a fondo il compressore

Il compressore deve essere usato esclusivamente da personale qualificato, il quale ha l'obbligo di conoscerne le disposizioni e la funzione di tutti i comandi, gli strumenti, gli indicatori, le lampade spia e le varie targhette.

3 - SAFETY REGULATIONS

3.1 GENERAL SAFETY RULES

3.1.1 Know the machine

The compressor must only be used by qualified personnel. They must have an understanding of the arrangement and function of all the controls, instruments, indicators, warning lights and the various info plates/labels.







3.1.2 Portare indumenti protettivi

Ogni operatore deve utilizzare i mezzi di protezione personale quali guanti, elmetto a protezione del capo, occhiali antinfortunistici, scarpe antinfortunistiche, cuffie per la protezione dal rumore.

3.1.2 Protective clothing

All operators must use accident prevention items such as gloves, hard hat, eye goggles, accident prevention shoes and ear defenders against noise.



3.1.3 Usare un'attrezzatura di sicurezza

Sistemare una cassetta di pronto soccorso ed un estintore d'incendio a ${\rm CO_2}$ nei paraggi del compressore.

Tenere l'estintore sempre completamente carico. Utilizzarlo secondo le norme vigenti.

3.1.3 Emergency equipment

Make sure a first aid cabinet and a ${\rm CO}_2$ fire extinguisher are near the compressor.

Keep the extinguisher fully loaded. Use according to standards in force.



3.1.4 Avvertenze per le verifiche e la manutenzione

Applicare un cartello con la scritta: "IN VERIFICA" su tutti i lati del compressore.

Controllare attentamente il compressore tutti i giorni del suo utilizzo, sequendo l'elenco delle operazioni riportato nel presente manuale.

3.1.4 Checks and maintenance

Apply a sign with the legend "WORK IN PROGRESS" on all sides of the compressor.

Inspect the compressor carefully every day it is used as per the check list given in this manual.



3.2 PRECAUZIONI GENERALI

La direttiva macchine da le seguenti definizioni:

«ZONA PERICOLOSA»: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute della stessa.

«PERSONA ESPOSTA»: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

«OPERATORE»: la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare la macchina.

3.2 GENERAL PRECAUTIONS

The EEC Machinery Directive provides the following definitions:

«DANGEROUS ZONE»: any zone in side and/or near a machine in which the presence of an exposed person constitutes a risk for his/her security and health.

«EXPOSED PERSON»: any person wholly or partially inside a dangerous zone.

«OPERATOR»: the person(s) charged with the task of installing, running, maintaining, cleaning, repairing and transporting the machine.





AVVFRTFN7A:

- Prima di effettuare qualsiasi operazione o manovra con il compressore è fatto obbligo di leggere e seguire le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione. Durante il lavoro è troppo tardi: In caso contrario un utilizzo improprio o una manovra errata, potrebbe causare seri danni a persone o cose.che ciascun operatore ha l'obbligo di rispettare e di fare rispettare.
- Gli operatori devono informarsi sui rischi di infortunio e in particolar modo sui rischi derivanti dal rumore, sui dispositivi di protezione individuale predisposti e sulle regole antinfortunistiche generali previste da leggi o norme internazionali e del paese di destinazione del compressore.

Tutti gli operatori devono rispettare le norme antinfortunistiche internazionali e del paese di destinazione del compressore al fine di evitare possibili incidenti.

Si ricorda che la comunità europea ha emanato alcune direttive riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori che ciascun operatore ha l'obbligo di rispettare e di fare rispettare.

 Prima di iniziare qualsiasi lavoro su un compressore ogni operatore deve conoscere perfettamente il funzionamento del compressore e dei suoi comandi ed aver letto e capito tutte le informazioni contenute nel presente manuale.

AVVERTENZA:

- E' severamente proibito rimuovere o manomettere qualsiasi dispositivo di sicurezza.
- Qualsiasi operazione di installazione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria deve avvenire con compressore fermo e privo di alimentazione elettrica.
- Una volta effettuata la pulizia del compressore l'operatore dovrà verificare che non vi siano parti logorate o danneggiate o non solidamente fissate, in caso contrario chiedere l'intervento del tecnico di manutenzione.

Deve essere posta particolare attenzione allo stato di integrità delle tubazioni flessibili o di altri organi soggetti a usura. Si deve inoltre verificare che non vi siano perdite d'olio, o di altre sostanze pericolose.

Se si verificano tali situazioni è fatto divieto all'operatore di riavviare il compressore prima che vi sia posto rimedio.

Nel caso che questi fatti siano stati riscontrati a fine operazione di ricarica, l'operatore, prima di allontanarsi, deve apporre sul compressore un cartello segnalante che lo stesso è in manutenzione ed è vietato riavviarlo.

- Non mettere le mani ne introdurre cacciaviti, chiavi o altri utensili sulle parti in movimento.
- E' vietato l'uso di fluidi infiammabili nelle operazioni di pulizia.
- Verificare periodicamente lo stato delle targhette e provvedere, se necessario, al loro ripristino.
- Il posto di lavoro degli operatori deve essere mantenuto pulito, in ordine e sgombro da oggetti che possono limitare un libero movimento.
- Gli operatori devono evitare operazioni maldestre, in posizioni scomode che possono compromettere il loro equilibrio.
- Gli operatori devono prestare attenzione ai rischi di intrappolamento e impigliamento di vestiti e/o capelli negli organi in movimento; si raccomanda l'utilizzo di cuffie per il contenimento di capelli lunghi.
- Anche l'utilizzo di catenelle, braccialetti ed anelli possono costituire un pericolo.
- Il posto di lavoro deve essere adeguatamente illuminato per le operazioni previste. Una illuminazione insufficiente o eccessiva può comportare dei rischi.
- Le istruzioni, le regole antinfortunistiche e le avvertenze contenute nel presente manuale devono essere sempre rispettate.







IMPORTANT:

- Before carrying out any task or operation with the compressor it is compulsory to read and follow the instructions given in the use and maintenance manual.
 Doing so during work is too late: improper use or an erroneous manoeuvre could cause serious damage or injury.
- Operators should inform themselves about the risk of accident, especially risks deriving from noise, use of safety devices and the general accident prevention regulations provided for by international laws or standards or national standards within the country of use.

All operators must observe both international accident prevention standards and the national ones relevant to the country of use.

Bear in mind that the European Union has issued directives concerning worker health and safety which all operator are legally obliged to comply with.

 Before carrying out any work on the compressor each operator must have a perfect understanding of how the compressor works, know how to use the controls and have read the technical information contained in this manual.



IMPORTANT:

- Removing or tampering with any safety device is strictly forbidden.
- All installation, routine or unscheduled maintenance work must be carried out with the compressor at standstill and disconnected from the electrical power supply.
- Once the compressor has been cleaned the operator must check for any worn, damaged or loose parts; in this case seek assistance from the maintenance technician.

It is especially important to check that flex hoses or other parts subject to wear are in good condition.

Check also for any leaking of oil or other dangerous substances. If such situations arise it is forbidden to restart the compressor before the situation is resolved. If these problems are observed at the end of the refilling the operator must, before leaving the machine unattended, place a sign on the compressor indicating that maintenance work is in progress and that it must not be restarted.

- Never place hands or introduce screwdrivers, keys or other tools into moving parts.
- Never clean with flammable fluids.
- Periodically check the info plates/labels and restore/ replace them where necessary.
- The workplace must be kept clean, tidy and free from objects that might hinder movement.
- Operators must avoid carrying out "awkward" tasks in uncomfortable positions that might cause imbalance.
- Operators should be aware of the risk of entrapment caused by clothes or hair getting caught up in moving parts; wear a cap to contain long hair.
- Necklaces, bracelets and rings can also be a source of danger
- Workplace lighting must be adequate for the work in progress. Insufficient or excessive lighting can generate ricke
- Always observe the instructions, accident prevention regulations and the warnings contained in this manual.





ATTENZIONE: È vietata la manomissione o sostituzione di parti del compressore non espressamente autorizzate da AFROTECNICA COLTRI.

L'uso di accessori, utensili, materiali di consumo o parti di ricambio diversi da quelli raccomandati dal costruttore e/o riportati nel presente manuale, possono costituire un pericolo per gli operatori e/o danneggiare la macchina.

Qualsiasi intervento di modifica del compressore non espressamente autorizzato da AEROTECNICA COLTRI solleva la ditta costruttrice da qualsiasi responsabilità civile o penale.

3.2.1 Avvertenze di sicurezza

Il compressore è stato progettato e costruito in base allo stato attuale dell'arte e delle regole vigenti della tecnica quale compressori per l'ottenimento di aria respirabile ad alta pressione. Si è fatta osservanza delle leggi, disposizioni, prescrizioni, ordinanze, direttive in vigore per tali macchine.

I materiali usati e le parti di equipaggiamento, nonché i procedimenti di produzione, garanzia di qualità e controllo soddisfano le massime esigenze di sicurezza ed affidabilità.

Usandolo per gli scopi specificati nel presente manuale d'uso, manovrandolo con la dovuta diligenza ed eseguendo accurate manutenzioni e revisioni a regola d'arte, si possono mantenere prestazioni, funzionalità continua e durata del compressore.

3.2.2 Sicurezza antinfortunistica

Il costruttore non risponde di incidenti, durante l'uso del compressore, dovuti alla non osservanza da parte dell'utente, di leggi, disposizioni, prescrizioni e regole vigenti per i compressori ad alta pressione.

Il compressore è progettato per l'impiego in condizioni meteorologiche descritte nel paragrafo "1.9 Ambiente di utilizzo previsto".

3.2.3 Sicurezza di esercizio

Il costruttore non risponde in caso di anomalie di funzionamento e danni se il compressore:

- viene usato per scopi diversi da quelli per cui è destinato;
- non è manovrato e mantenuto secondo le norme di servizio specificate nel seguente manuale;
- non viene sottoposto periodicamente e costantemente alla manutenzione come prescritto o vengono usati pezzi di ricambio non originali;
- viene modificato o viene sostituito l'equipaggiamento senza autorizzazione scritta del costruttore, specialmente quando l'efficacia degli impianti di sicurezza sia stata diminuita o eliminata di proposito;
- viene usato al di fuori dell'ambito di temperatura ammessa.

3.2.4 Sicurezza di esercizio



ATTENZIONE: Qualora il compressore venga utilizzato per lavori in ambienti in cui il livello d'esposizione quotidiana al rumore degli operatori risulti superiore a 80dBA, l'operatore deve provvedere ad applicare tutte le misure atte a salvaquardare la sua salute.

In particolare l'operatore in caso di necessità dovrà utilizzare gli accessori individuali per la protezione dal rumore.

3.2.5 Zone a rischio residuo



PERICOLO: In alcune zone del compressore sono presenti rischi residui che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione o delimitare con ripari data la particolare funzionalità del compressore.

Ciascun operatore deve conoscere i rischi residui presenti in questo compressore al fine di prevenire eventuali incidenti.







WARNING: It is forbidden to tamper with or replace compressor parts without obtaining prior authorisation from AFROTECNICA COLTRI

The use of accessories, tools, materials subject to wear or spare parts other than those recommended by the manufacturer and/or illustrated in this manual can constitute a source of danger to operators and/or damage the machine.

Any modification to the compressor that has not been expressly authorised by AEROTECNICA COLTRI shall exonerate the manufacturer from any civil or penal liability.

3.2.1 Important safety information

The compressor has been designed and built according to the state of the art and complies with technical regulations in force concerning compressors for the production of high pressure breathing air. The laws, regulations, standards and directives in force for such machines have been complied with.

Materials, parts, production procedures and quality controls all comply with the strictest safety and reliability standards.

Using the compressor for the purposes described in this manual, handling it with due diligence and carrying out maintenance and overhauls according to proper working practices will ensure long lasting performance and functionality.

3.2.2 Accident Prevention

The manufacturer cannot be held liable for accidents that occur during use of the compressor as a result of the user's non-observance of the laws, regulations, standards and directives in force for high pressure compressors. The compressor has been designed for use in weather conditions as refer to "1.9 Where the machine may be used".

3.2.3 Working safety

The manufacturer cannot be held liable for malfunction or damage if the compressor:

- is used for purposes other than that for which its is intended;
- is not handled or maintained according to the instructions specified in this manual;
- is not periodically and continually maintained as instructed or if nonoriginal spare parts are used;
- machine parts are modified or replaced without written authorisation from the manufacturer, especially where the efficiency of safety devices has been reduced or eliminated;
- where it is used outside the admissible temperature range.

3.2.4 Noise level



WARNING: Should the compressor be used where the daily noise exposure level is greater than 80 dBA, the operator must apply all the relevant their health and safety measures. Where necessary operators must use personal protection such as ear defenders.

3.2.5 Residual risk zones



DANGER: In some compressor zones there remain residual risk s that were not possible to eliminate at the design stage or for which safety guards could not be provided without compromising the functionality of the compressor.

To prevent accidents all operators must be aware of the residual risks on this compressor.








Zone a rischio residuo:

- 1 Pericolo di inquinamento dell'aria prodotta per la possibilità di miscelazione di fumi di scarico o vapori di olio lubrificante con l'aria compressa prodotta.
- 2 Pericoli di natura elettrica. Utilizzare la macchina con adeguate protezioni elettriche in particolar modo in presenza di acqua e umidità.
- 3 Pericoli derivanti dall'uso del motore a scoppio. Attenersi scrupolosamente al manuale di uso e manutenzione, allegato, dei motori.
- 4 Pericolo di natura termica nella zona della marmitta di scarico di fumi e zona compressore. Utilizzare la macchina con adeguate protezioni, e attendere circa 30 minuti dopo lo spegnimento del motore prima di intervenire per la manutenzione.
- 5 Pericoli derivanti dal rumore emesso dal compressore.
- 6 Pericolo di incendio.
- 7 Pericolo di schiacciamento e trascinamento zona cinghia di trasmissione.
- 8 Pericolo d'urto e abrasione zona ventola di raffreddamento.
- 9 Pericolo di contatto diretto da parte dell'operatore in caso di rottura della frusta durante la fase di caricamento delle bombole.


Residual risk zones:

- 1 Danger of polluting the produced air due to the possibility of mixing exhaust fumes or lubricating oil vapours with the compressed air being produced.
- 2 Electrical dangers. Use the machine with suitable insulation, especially against water and humidity.
- 3 Dangers derived from use of internal combustion engine: Observe instruction in the relevant engine manual.
- 4 Heat-related dangers in exhaust pipe and compressor zone. Use the machine with suitable safety devices and after switching off the machine wait 30 minutes for the machine to cool down before carrying out maintenance work.
- 5 Danger deriving from noise emitted by the compressor.
- 6 Fire risk.
- 7 Risk of being crushed or dragged in the transmission belt zone.
- 8 Danger of impact/abrasion with the cooling fan.
- 9 Danger of direct contact with operator if hose breaks during bottle refill.



3.3 UBICAZIONE DELLE TARGHETTE DI SICUREZZA

3.3 SAFETY INFO LABELS: LOCATION









3.3.1 Descrizione delle targhette di sicurezza

3.3.1 Safety info labels: description

1

Non utilizzare il compressore senza aver letto prima il manuale d'uso a corredo della macchina e rispettato le indicazioni riportate. L'utilizzatore deve prestare tutte le attenzioni necessarie e dotarsi degli opportuni dispositivi di regolazione, sicurezza e protezione per la carica di recipienti che abbiano indicato, sul certificato di collaudo, una pressione massima di esercizio inferiore a quella indicata sul compressore.


Do not use the compressor without having first read the instruction manual supplied with the machine and observed the instructions. The user shall pay all necessary attention and adopt appropriate control devices, safety and protection for vessels which have indicated, on the test certificate, maximum working pressure lower than that indicated on compressor.

Do not use the compressor without having first read the instruction manual supplied with the machine and observed the instructions. The user shall pay all necessary attention and adopt appropriate control devices, safety and protection for vessels which have indicated, on the test certificate, maximum working pressure lower than that indicated on compressor. No utilize at compressor is inaber teriod antes el manual de instrucciones proporcionado con la máquina y observelas escruptiosamente. El usuario deberá prestar toda la atención necesaria y adoptar dispositivos de control adecuados, de segundad y de protección para la carga de recipientes que indiquen, en el certificació de prueba, una videnciados, de segundad y de protección para la carga de recipientes que indiquen, en el certificació de prueba, una Non utilitzare il compressore senza aver letto prima il manuale d'uso a corredo della macchina e rispettato le indicazion in irportate. L'utilizazoro deve prestare tutte la attenzioni necessarie e dotarsi degli opportuni dispositivi di regolazione, sicurezza e protezione per la carica di recipienti che abbiano indicato, sul certificato del collaudo, una pressione massima di esercizio inferiore a quella indicata sul compressore. Ne pas utiliser le compressour sans avori u le manuel d'utilisation fourni avec la machine et se conformer aux instructions. Il faut que l'utilisateur préte attention et se emunisse des dispositifs de réglage e de protection, apres à rempfir les réservoirs, qui ont indiqué sur le attestation d'essais une pression de service maximale moins grande que celle iniquée sur le compresseur.

2

- a Obbligo di indossare gli occhiali di protezione.
- b Obbligo di indossare il casco di protezione.
- c Obbligo di indossare i guanti di protezione.
- d Obbligo di indossare cuffie di protezione.
- e Divieto di rimuovere i carter di protezione.
- f Divieto di lubrificazione organi meccanici in movimento; si fa obbligo di spegnere il compressore prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione o lubrificazione del compressore.
- g Divieto di fumare nelle vicinanze del compressore a causa della presenza di gas infiammabile.
- h Avvertenza di pericolo schiacciamento mani nella zona della cinghia di trasmissione.
- i Avvertenza di pericolo organi meccanici in movimento nella zona della cinghia di trasmissione e nella zona ventola di raffreddamento.
- l Avvertenza di pericolo presenza tensione elettrica.
- m Avvertenza di pericolo di incendio.
- n Avvertenza di pericolo dovuto alla non conoscenza di tutte le funzioni del compressore ed ai rischi conseguenti.
- Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione prima di mettere in funzione il compressore.

- a Safety goggles must be worn.
- b Hard hat must be worn.
- c Safety gloves must be worn.
- d Safety earphone must be worn.
- e Forbidden to remove covers/guards
- f Forbidden to lubricate mechanical parts when they are moving: compressor must be switched off before any maintenance/lubrications tasks are carried out on it.
- g Smoking forbidden near compressor owing to presence of gases flammable
- h Hands at risk of being crushed in transmission belt zone
- i Moving parts in transmission belt and cooling zone fan
- l Live wires: risk of electric shock
- m Risk of fire
- n Warning info plates about the dangers that derive from a lack of knowledge about the compressor and its functions and the consequent risks.
- Read the use and maintenance manual carefully before using the compressor.



3

Targhetta separatore di condensa.

Indica di scaricare la condensa tramite i rubinetti di scarico ogni 10-15 minuti di lavoro



AVVERTENZA: Esclusa la versione dotata di scarico condensa automatico.

Condensate separator info label.

Indicates that the condensate must be emptied via the drain valves every 10-15 minutes.



IMPORTANT: Except for version with automatic condensate discharge.

ATTENZIONE
SEPARATORE DI CONDENSA
SCARICARE OGNI 10-15 MINUTI
WARNING
CONDENSATE SEPARATOR
EMPTY EVERY 10-15 MINUTES







4

Targhetta scarico condensa.

Indica la posizione dei rubinetti di scarico condensa. Per scaricare la condensa vedere paragrafo "7.9 Scarico condensa".

Condensate discharge info plate.

Indicates position of condensate discharge valve. To discharge the condensate see "7.9 Condensate discharge".

SCARICO CONDENSA

CONDENSATE DISCHARGE

5

Targhetta senso di rotazione ventola raffreddamento.

Alla prima messa in servizio della macchina verificare che il senso di rotazione della ventola di raffreddamento corrisponda al senso indicato dalla freccia

Per i compressori con motore elettrico trifase, se il senso di rotazione della ventola è contrario alla freccia, bisogna invertire due delle tre fasi tra loro sull'alimentazione principale.

Cooling fan direction of rotation info label.

When using the machine for the first time check that the fan rotates in the direction indicated by the arrow.

If, on a three-phase electric motor compressor, the fan rotates against the direction of the arrow invert two of the three phases on the main power lead



6

a Targhetta olio speciale.

Indica di utilizzare solo oli speciali per compressori ad alta pressione. Per la scelta degli oli vedere paragrafo "7.6 Controllo e sostituzione olio lubrificante".

b Targhetta controllo livello olio.

Controllare il livello dell'olio di lubrificazione ogni 5 ore di lavoro e sostituirlo ogni 50 ore di lavoro. Per il controllo vedere paragrafo "7.6 Controllo e sostituzione olio lubrificante". Per la sostituzione vedere paragrafo "7.6 Controllo e sostituzione olio lubrificante".

USARE OLIO SPECIALE PER COMPRESSORI AD ALTA PRESSIONE

a

USE SPECIAL OIL FOR HIGH PRESSURE COMPRESSORS Special oil info plate

Indicates that only special oils must be used for high pressure compressors. To choose the right oil see section "7.6 Checking and changing the lubricating oil".

b Oil level check info plate

Check lubricating oil level every 5 working hours and change it every 50 working hours. For information on how to check see "7.6 Checking and changing the lubricating oil". For information on how to change the oil see "7.6 Checking and changing the lubricating oil".

ATTENZIONE

CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'OLIO
OGNI 5 ORE E SOSTITUIRLO OGNI
50 ORE DI LAVORO
WARNING
CHECK OIL LEVEL EVERY 5 HOURS

CHECK OIL LEVEL EVERY 5 HOURS
AND CHANGE OIL EVERY
50 WORKING HOURS

b

7

Targhetta sostituzione cartuccia.

Per sostituire la cartuccia vedere paragrafo "7.10 Filtro depuratore".

Cartridge change info label.

To change the cartridge refer to "7.10 Purifier filter".


FILTRO CON CARTUCCIA DA SOSTITUIRE AD INTERVALLI REGOLARI - VEDI MANUALE

FILTER WITH CARTRIDGE
TO BE REPLACED AT REGULAR
INTERVALS – SEE MANUAL

Я

Pressione massima di esercizio.

Maximum working pressure.



MU-MCH6-0015 MCH-6 19-60







3.4 REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

3.4.1 Cura e manutenzione

La causa di molti danni ed incidenti è imputabile ad errori di manutenzione, quali:

- mancanza di olio,
- mancanza di pulizia,
- inefficienza del circuito aria compressa (danneggiamenti dei tubi flessibili, serraggio tubi, viti, ecc.).

Eseguire accuratamente i lavori di manutenzione anche per la propria sicurezza.

Non rinviare mai lavori di riparazioni.

Incaricare dei lavori di riparazione soltanto personale specializzato o autorizzato.

Osservare sempre le seguenti norme di sicurezza, anche quando si ha la piena padronanza di tutti gli elementi di manovra:

- Mantenere sempre pulito il compressore e la zona circostante.
- Prima di iniziare il lavoro controllare che i dispositivi di protezione funzionino perfettamente.
- Assicurarsi continuamente che non si trovino persone nella zona di pericolo del compressore.
 - Mettere in guardia a voce ed interrompere il lavoro se tali persone non lasciano la zona di pericolo.
- Non abbandonare mai il posto macchina con la macchina accesa.

3.4.2 Estintore incendi e primo soccorso

- Controllare la presenza e quindi la dislocazione dell'estintore d'incendio.
- Assicurarsi periodicamente che gli estintori siano carichi e che sia chiaro il modo d'uso.
- E' necessario conoscere dove è custodita la cassetta di primo soccorso.
- Controllare periodicamente che la cassetta di primo soccorso sia rifornita di disinfettanti, bende, medicinali, ecc.
- E' necessario sapere cosa fare in caso di incendio.
- Assicurarsi di avere nelle vicinanze i numeri di telefono per il primo

In caso di principio d'incendio, usare un estintore a ${\rm CO}_2$ da utilizzare secondo le normative vigenti in materia.

Contattare i vigili del fuoco.



AVVERTENZA: La dotazione dell'estintore è di competenza del proprietario del compressore.

3.5 PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

3.5.1 Sostituzione periodica delle parti fondamentali per la sicurezza

Controllare periodicamente i seguenti componenti importanti per la prevenzione degli incendi:

- sistema aria compressa: tubi principali di mandata del circuito di aria compressa;
- sistema ricarica bombole: tubi flessibili "fruste" per la ricarica delle bombole.

Anche se dovessero sembrare in buono stato, questi componenti vanno sostituiti periodicamente con nuovi pezzi. Con il tempo, questi componenti tendono infatti a deteriorarsi.

Nel caso che una di queste parti risulti difettosa, sostituirla o ripararla anche se il termine fissato non è ancora scaduto.

3.5.2 Attrezzi

Usare solo attrezzi prescritti dal costruttore del compressore; al fine di evitare lesioni personali, non utilizzare attrezzi consumati o danneggiati, di bassa qualità o improvvisati.



ATTENZIONE: Attrezzi non prescritti o modificati senza consenso fanno decadere la responsabilità del costruttore per danni causati.

3.4 GENERAL SAFETY REGULATIONS

3.4.1 Care and maintenance

Damage and accidents are often caused by maintenance errors, such as:

- no oil,
- insufficient cleaning,
- compressed air circuit inefficiency (flex hoses damaged, loose pipes, screws etc.).

Maintenance work must be carried out with due care and attention: your safety depends on it.

Never postpone repairs.

Repairs must only be carried out by specialised or authorised personnel. Always observe the following safety regulations, even when you become completely familiar with working procedures:

- Keep the compressor and the surrounding area clean at all times.
- Before starting work check that safety devices/guards are in good working order.
- Make sure no-one is in the compressor danger zone. Interrupt work if anyone is in the danger zone and tell them to leave.
- Never leave the machine unattended when it is running.

3.4.2 Fire extinguishers and first aid

- Check that a fire extinguisher is present. Make sure all personnel know where it is.
- Periodically check that extinguishers are full and operators know how to use them.
- The location of the first aid cabinet must be known.
- Check the first aid cabinet periodically to make sure it contains disinfectant, bandages, medicines etc.
- Fire drills must be known.
- Make sure a phone number for emergency medical assistance is kept nearby.

In the event of fire use a ${\rm CO_2}$ extinguisher in compliance with the relevant standards in force.

Contact the fire brigade.



IMPORTANT: The provision of a fire extinguisher is the responsibility of the owner of the compressor.

3.5 MAINTENANCE PRECAUTIONS

3.5.1 Periodic replacement of essential safety parts

Periodically check the following components, which are important for fire prevention:

- compressed air system: main compressed air circuit delivery hoses;
- bottle refill system: flex hoses for bottle refill.

Even though they may appear to be in good condition, these components must be periodically replaced with new ones. Over time these components tend to deteriorate.

Should any of these parts prove to be faulty, replace or repair them ahead of schedule.

3.5.2 Tools

Use only manufacturer-recommended tools; do not use worn, damaged, poor quality or improvised tools as they can cause injury.



WARNING: The manufacturer cannot be held liable for any damage or injury caused by the use of tools that are not prescribed or modified without authorisation.







3.5.3 Personale

La manutenzione ordinaria prescritta nel presente manuale deve essere eseguita solo da personale autorizzato ed addestrato.

Per la manutenzione o revisione di componenti non specificati in questo manuale rivolgersi ad AEROTECNICA COLTRI.

3.5.4 Mantenere pulito il compressore

Imbrattamenti di olio e grasso, attrezzi o pezzi guasti sparsi, sono dannosi alle persone perché possono causare scivolamenti o provocare cadute. Tenere sempre puliti ed in ordine il compressore ed il luogo di lavoro.

Per la pulizia del compressore, usare benzina o alcool denaturato avendo cura di salvaguardare le parti elettriche, le parti in materiale plastico, trasparente o colorato. Non usare gasolio, petrolio o solventi in quanto i primi lasciano una patina oleosa che favorisce l'adesione di polvere, mentre i solventi (anche se deboli) danneggiano la vernice e quindi favoriscono la formazione di ruggine.

Se un getto d'acqua penetra nelle apparecchiature elettriche oltre a indurre ossidazione dei contatti, può impedire l'avviamento della macchina oppure può provocarne l'avviamento inaspettato e repentino.

Per questo non usare getti d'acqua o vapore sul compressore.

3.5.5 Targhe di avvertenza

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, arrestare il motore e verificare che l'impianto dell'aria compressa non sia in pressione.

Se altre persone avviano il motore ed azionano i pulsanti di comando mentre si eseguono operazioni di manutenzione, si possono verificare pericoli di seri danni o morte.

Per evitare questi pericoli, prima di eseguire la manutenzione, appendere attorno al compressore delle targhe di attenzione.

3.5.3 Personnel

The routine maintenance tasks described in this manual must only be carried out by trained, authorised personnel.

For component maintenance/revision tasks not covered by this manual please contact AEROTECNICA COLTRI.

3.5.4 Keeping the compressor clean

Oil and grease stains, scattered tools or broken pieces constitute a danger to personnel as they may cause slips and falls. Always keep the compressor and the surrounding work area clean and tidy.

To clean the compressor, use gasoline or denatured alcohol, taking care to protect the electrical parts, plastic parts, transparent or colored. Do not use diesel, petrol or solvents as the former leave an oily film that causes dust to stick while solvents (even where weak) damage the paintwork and can lead to rust.

If the water jet gets inside the electrical parts it could, in addition to oxidising the contacts, prevent the machine being started or even cause a sudden, unexpected start.

For this reason never use water or steam jets on the compressor.

3.5.5 Warning signs

Before doing any maintenance work, stop the engine/motor and make sure the compressed air system is depressurised.

If other people start the engine or act on the control pushbuttons/keys while maintenance work is in progress there is a risk of serious injury or death.

To avoid these dangers always place warning signs around the compressor before carrying out maintenance.









4 - DATI TECNICI

4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1.1 Monoblocco, collo d'oca, pistoni, cilindri

Il monoblocco è realizzato in lega d'alluminio, le flange con i cuscinetti a sfere che supportano il collo d'oca sono a tenuta d'olio con il monoblocco per mezzo di O-Ring tra flangia e monoblocco e paraolio tra flangia e albero motore.

Il collo d'oca e le bielle ruotano esclusivamente su cuscinetti con gabbia a rulli. Le bielle sono montate sul collo d'oca con un unico angolo di manovella.

I cilindri del primo e del secondo stadio sono in ghisa ed hanno fasce di tenuta multiple tradizionali. Il cilindro del terzo stadio è in acciaio temprato con fasce di tenuta in carbo-grafite. Il cilindro del quarto stadio è in acciaio temprato con accoppiamento di lappatura, senza fasce di tenuta.

4.1.2 Valvole

Le valvole del primo stadio sono a lamelle, le valvole del secondo, terzo e quarto stadio sono di tipo a piattello con molla di recupero temprata.

4.1.3 Valvole di sicurezza

Le valvole di sicurezza sono pre-tarate in sede di assemblaggio del compressore e ne impediscono il danneggiamento in caso di malfunzionamento. Le pressioni di entrata in funzione della valvola sono le seguenti:

valvola di sicurezza 1° stadio	3,5Bar / 50PSI
valvola di sicurezza 2° stadio	13Bar / 190PSI
valvola di sicurezza 3° stadio	65Bar / 940PSI
valvola di sicurezza o finale 4° stadio	200-225-300-330Bar / 2900-3200-4300-4700PSI



ATTENZIONE: Non è consentito per nessun motivo l'intervento su tali valvole per aumentarne la pressione di taratura. La manomissione della valvola di sicurezza provoca seri danni ed il decadimento della garanzia.

4.1.4 Lubrificazione

La lubrificazione avviene per mezzo di codolo avvitato sulla biella del 2° stadio per sbattimento.

La lubrificazione del 4° stadio è a vapori d'olio.

4.1.5 Tubi di raffreddamento

I tubi di raffreddamento sono realizzati in acciaio inossidabile o alluminio.

4.1.6 Telaio, carter di protezione

Il compressore ed il motore, sono montati su un telaio d'acciaio saldato e verniciato a resine epossidiche.

Disponibile con telaio in acciaio inossidabile a richiesta.

4.1.7 Manometri



AVVERTENZA: I manometri installati sui compressori AEROTECNICA COLTRI hanno classe di precisione 1.6 ($\pm 1.6\%$ sul valore di fondo scala).

4 - TECHNICAL DATA

4.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

4.1.1 Crankcase, crankshaft, cylinders, pistons

The crankcase is made of aluminium alloy; the flanges with roller bearings on the filter sides and ball bearings on the fan side that support the crankshaft are kept oil-tight with the crankcase by O-rings between flange and crankcase and the oil retainer between flange and motor shaft.

The crankshaft and the connecting rods run on bearings with roller cages only. The connecting rods are fitted on the crankshaft with a single crank angle.

The first and second stage cylinders are made of cast iron and feature traditional multiple sealing rings. The third stage cylinder is in tempered steel with carbon-graphite sealing rings. The fourth stage cylinder is in tempered steel with a lapping coupling, without sealing rings.

4.1.2 Valves

First stage valves are of the lamellar type; the second, third and fourth stage valves are of the diaphragm type with tempered recovery spring.

4.1.3 Safety valves

The safety valves are pre-adjusted during assembly of the compressor and prevent it being damaged in the event of a malfunction. The max pressure, as a function of the valve, as follows:

1st age safety valve	3,5Bar / 50PSI
2 nd stage safety valve	13Bar / 190PSI
3 rd stage safety valve	65Bar / 940PSI
4 th stage safety or final valve	200-225-300-330Bar / 2900-3200-4300-4700PSI



WARNING: It is strictly forbidden to carry out any adjustments to the valve to raise its factory preset pressure.

Tampering with the safety valve can cause serious damage and renders the warranty null and void.

4.1.4 Lubrication

Splash lubrication occurs by oil thrower pin screwed onto the 2nd stage connecting rod.

4th stage lubrication is of the oil vapour type.

4.1.5 Cooling tubes

The cooling pipes are made of stainless steel or aluminium.

4.1.6 Frame, guards

The compressor and motor are mounted on a welded steel frame that has been painted with epoxy resins.

Stainless steel frame available on request.

4.1.7 Pressure gauges



IMPORTANT: The gauges installed on AEROTECNICA COLTRI compressors have a precision class of 1.6 ($\pm 1.6\%$ on the full scale value).









4.2 NOMENCLATURA


4.2 MACHINE PARTS

MCH-6/SH - MCH-6/SR






MCH-6/EM - MCH-6/ET



- 1 Telaio
- 2 Manometro
- 3 Frusta
- 4 Rubinetto per ricarica
- 5 Motore a scoppio
- 6 Compressore
- 7 Tappo olio
- 8 Filtro aria
- 9 Rete di protezione
- 10 Antivibranti
- 11 Ventola di raffreddamento
- 12 Cinghia

- 13 Filtro depuratore
- 14 Motore elettrico
- 15 Serbatoio carburante
- 16 Filtro aria motore a scoppio
- 17 Marmitta motore a scoppio
- 18 Valvola di sicurezza
- 19 Scarico condensa
- 20 Separatore di condensa

MCH-6 / COMPACT



- 1 Frame
- 2 Pressure gauge
- 3 Hose
- 4 Refill valve
- 5 Internal combustion engine
- 6 Compressor
- 7 Oil filler cap
- 8 Air filter
- 9 Safety mesh
- 10 Anti-vibration devices
- 11 Cooling fan
- 12 Belt

- 13 Purifier filter
- 14 Electric motor
- 15 Fuel tank
- 16 Internal combustion engine air filter
- 17 Internal combustion engine exhaust pipe
- 18 Safety valve
- 19 Condensate discharge
- 20 Condensate separator







4.3 TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE



AVVERTENZA:

Per i modelli MCH-6/EM: Se i compressori vengono avviati con circuito depressurizzato la potenza MINIMA del generatore con spunto a vuoto DEVE essere di ~4 kVA mentre se i compressori vengono avviati con circuito in pressione la potenza del generatore con spunto a carico deve essere 8 kVA.

Per i modelli MCH-6/EM (versione speciale 3kW): Se i compressori vengono avviati con circuito depressurizzato la potenza MINIMA del generatore con spunto a vuoto DEVE essere di ~7 kVA mentre se i compressori vengono avviati con circuito in pressione la potenza del generatore con spunto a carico deve essere 14 kVA.

4.3 TECHNICAL CHARACTERISTICS




IMPORTANT:

For the MCH-6/EM models: If the compressors are started with the circuit depressurised the MINIMUM power of the generator with unloaded start MUST be ~4 kVA while if the compressors are started with the circuits pressurised generator power with loaded start must be 8 kVA.


For the MCH-6/EM models (special 3 kW version): if the compressors are started with the circuit depressurised the MINIMUM power of the generator with unloaded start MUST be ~7 kVA while if the compressors are started with the circuits pressurised generator power with loaded start must be 14 kVA.

MCH-6/SH





MCH-6/SH COMPACT



			MCH-6/SH	MCH-6/SH COMPACT
Motore Benzina	Engine Petrol		Honda	Honda
	Engine power	(kW)	3,6	3,6
Potenza motore	Eligilie power	(Hp)	4,8	4,8
Giri motore	Engine rpm	(giri/min)(rpm)	3600	3600
Unità pompante	Pumpin Unit	(giri/min)(rpm)	2800	2800
Pressione di esercizio	Working pressure	(bar)	200-225-300-330	200-225-300-330
r lessione di esercizio	Working pressure	(PSI)	2900-3200-4300-4700	2900-3200-4300-4700
		(I/min)	100	100
Portata	Delivery rate	m³/h	6	6
		CFM	3,5	3,5
Ricarica	Refill time	10I / 0-200bar (min)	20	20
Rumorosità	Noise level	Lwa (dB)	80,5	80,5
Peso a secco	Dry weight	(Kg)	37	47,3
	Dry weight	(lb)	81,6	104
Dimanciani	Dimensions	(mm)	780x350x320	730x470x370
Dimensioni	Dimensions	(inches)	30,7x13,7x12,5	28,7x18,5x14,5









MCH-6/SH EU

MCH-6/SH EU COMPACT







			MCH-6/SH EU	MCH-6/SH EU COMPACT
Motore Benzina	Engine Petrol		Honda EU	Honda EU
Potenza motore	Engine power	(kW)	3,6	3,6
i otenza motore	Lingine power	(Hp)	4,8	4,8
Giri motore	Engine rpm	(giri/min)(rpm)	3000	3000
Unità pompante	Pumpin Unit	(giri/min)(rpm)	2350	2350
Pressione di esercizio	Working pressure	(bar)	200-225-300-330	200-225-300-330
r ressione di esercizio	working pressure	(PSI)	2900-3200-4300-4700	2900-3200-4300-4700
		(I/min)	90	90
Portata	Delivery rate	m³/h	5,4	5,4
		CFM	3,2	3,2
Ricarica	Refill time	10l / 0-200bar (min)	22	22
Rumorosità	Noise level	Lwa (dB)	75	75
Peso a secco	Dry weight	(Kg)	38,5	48,8
		(lb)	84,9	107,5
Dimensioni	Dimensions	(mm)	780x350x320	730x470x370
Dimensioni	Dimensions	(inches)	30,7x13,7x12,5	28,7x18,5x14,5










MCH-6/SR

MCH-6/SR COMPACT









			MCH-6/SR	MCH-6/SR COMPACT		
Motore Benzina	Engine Petrol		Robin-Subaru	Robin-Subaru		
Potenza motore	Engine power	(kW)	4,2	4,2		
	Eligilie powei	(Hp)	5,6	5,6		
Giri motore	Engine rpm	(giri/min)(rpm)	4000	4000		
Unità pompante	Pumpin Unit	(giri/min)(rpm)	2800	2800		
Pressione di esercizio	Working pressure	(bar)	200-225-300-330	200-225-300-330		
riessione di esercizio	Working pressure	(PSI)	2900-3200-4300-4700	2900-3200-4300-4700		
		(I/min)	100	100		
Portata	Delivery rate	m³/h	6	6		
		CFM	3,5	3,5		
Ricarica	Refill time	10I / 0-200bar (min)	20	20		
Rumorosità	Noise level	Lwa (dB)	81,9	81,9		
Peso a secco	Dry weight	(Kg)	37	54,8		
		(lb)	81,6	120,8		
Dimensioni	Dimensions	(mm)	780x350x320	730x470x370		
	Dimensions	(inches)	30,7x13,7x12,5	28,7x18,5x14,5		









MCH-6/EM

MCH-6/EM COMPACT







730mm - 28,7"



MCH-6/EM COMPACT (Special version 3kW)





			MCH-6/EM		MCH-6/EM COMPACT			MCH-6/EM COMPACT (3kW)	
Motore Elettrico	Electric Engine		Monofase - Single phase						
Potenza motore	Engine power	(kW)	2,2			2,2			3
Toteliza illotore	Liigiile powei	(Hp)	3			3			4
Giri motore	Engine rpm	(giri/min)(rpm)	2800 3400		2800 3400		00	2800	
Tensione	Voltage	(V)	230	115	230	230	115	230	230
Frequenza	Frequency	(Hz)	50	60	60	50	60	60	50
Assorbimento	Absorption	(A)	14	29	14	14	29	14	28
Unità pompante	Pumpin Unit	(giri/min)(rpm)	2250		2250			2800	
Pressione di esercizio	Working pressure	(bar)	200-225-300-330			200-225-300-330			200-225-300-330
riessione di esercizio	Working pressure	(PSI)	2900-3200-4300-4700			2900-3200-4300-4700			2900-3200-4300-4700
		(I/min)	80			80			100
Portata	Delivery rate	m³/h	4,8			4,8			6
		CFM	2,8			2,8			3,5
Ricarica	Refill time	10I / 0-200bar (min)	25		25			20	
Rumorosità	Noise level	Lwa (dB)	91		91			95	
Peso a secco	Dry weight	(Kg)	39,5		57,1			57,1	
	DI y Weight	(lb)	87			125,8			125,8
Dimensioni	Dimensions	(mm)	650x350x390			730x470x370			730x470x370
Dimensioni	Dimensions	(inches)	25,5x13,7x15,3			28,7x18,5x14,5			28,7x18,5x14,5










MCH-6/ET

MCH-6/ET COMPACT








				МСН	-6/ET		MCH-6/ET COMPACT				
Motore Elettrico	Electric Engine		Trifase - Three phase								
Potenza motore	Engine power	(kW) (Hp)	2,2 3				2,2 3				
Giri motore	Engine rpm	(giri/min)(rpm)	2800 3400			100	2800 3			100	
Tensione	Voltage	(V)	230	230 400		400	230	400	230	400	
Frequenza	Frequency	(Hz)	50 50		60	60	50	50	60	60	
Assorbimento	Absorption	(A)	11,5	6,7	11,5	6,7	11,5	6,7	11,5	6,7	
Unità pompante	Pumpin Unit	(giri/min)(rpm)		28	800		2800				
Pressione di esercizio	Working pressure	(bar)		200-225	-300-330		200-225-300-330				
Pressione di esercizio	working pressure	(PSI)		2900-3200	-4300-4700		2900-3200-4300-4700				
		(I/min)	100				100				
Portata	Delivery rate	m³/h		(6		6				
		CFM		3	,5		3,5				
Ricarica	Refill time	10l / 0-200bar (min)		2	.0		20				
Rumorosità	Noise level	Lwa (dB)		9	95		95				
Peso a secco	Drywaight	(Kg)		3	19		56,7				
	Dry weight	(lb)	85				125				
Dimensioni	Dimensions	(mm)	650x350x390				730x470x370				
	Dimensions	(inches)	25,5x13,7x15,3				28,7x18,5x14,5				





4.4 CIRCUITO DI PRESSIONE

4.4 PRESSURE CIRCUIT




- 1 Filtro di aspirazione
- 2 Valvola aspirazione 1° stadio
- 3 Valvola scarico 1º stadio
- 4 Tubo raffreddamento 1°-2° Stadio
- 5 Valvola scarico 2º stadio
- 6 Tubo raffreddamento 2°-3° Stadio
- 7 Valvola scarico 3° stadio
- 8 Tubo raffreddamento 3°-4° Stadio
- 9 Valvola scarico 4º stadio
- 10 Tubo raffreddamento finale
- 11 Separatore di condensa
- 12 Manometro
- 13 Valvola di sicurezza
- 14 Tubo separatore/filtro
- 15 Filtro depuratore
- 16 Frusta


- 1 Intake filter
- 2 Intake valve 1st stage
- 3 Outlet valve 1st stage
- 4 Cooling pipe 1st-2nd stage
- 5 Outlet valve 2nd stage
- 6 Cooling pipe 2nd-3rd stage
- 7 Outlet valve 3rd stage
- 8 Cooling pipe 3rd-4th stage
- 9 Outlet valve 4th stage
- 10 Final cooling pipe
- 11 Condensate separator

- 12 Pressure gauge
- 13 Safety valve
- 14 Cooling pipe separator/ filter
- 15 Purifier filter
- 16 Flex hose

4.5 SCHEMA ELETTRICO

4.5 WIRING DIAGRAM











5 - MOVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE

5.1 IMBALLAGGIO

Il compressore è inserito in scatola di cartone montato su europallet in modo da poter essere movimentato e trasportato facilmente.

Movimentare la scatola contenente il compressore seguendo attentamente le istruzioni riportate sullo stesso.

Di serie la macchina viene corredata con:

- 1 Frusta di ricarica da 1200mm;
- 1 Attacco bombola;
- 1 Barattolo da 0,5 litri di olio lubrificante per gruppo pompante;
- 1 Barattolo da 0,6 litri di olio lubrificante per motori (solo per modelli con motore a scoppio);
- 1 Cartuccia filtro a carbone attivo e setaccio molecolare sottovuoto;
- 1 Manuale di uso e manutenzione;
- 1 Manuale di uso e manutenzione motore a scoppio.

5 - HANDLING AND INSTALLATION


5.1 UNPACKING

The compressor is packed in a cardboard box on a pallet to simplify handling and transport.

The box containing the compressor must be moved according to the instructions shown on the box itself.

The machine is supplied with the following as standard:

- 1 Refill hose 1200 mm;
- 1 Filling connection;
- 1 Can by 0,5 litres of lubricating oil for pumping unit;
- 1 Can by 0,6 litres of lubricating oil for engines (for models with combustion engines only);
- 1 Active carbon and molecular sieve filte cartrige vacuum;
- 1 Use and maintenance manual;
- 1 Use and maintenance manual internal combustion engine.



5.2 MOVIMENTAZIONE

Dopo aver separato il compressore dal suo imballo, è possibile trasportare il compressore nel luogo previsto.

Per eseguire questa operazione è necessario dotarsi di un carrello elevatore o transpallet.

Per il sollevamento del compressore utilizzare le maniglie di trasporto (a). Nel caso in cui si sollevi il compressore manualmente, assicurarsi che il compressore venga alzato da due operatori utilizzando per il sollevamento sempre le maniglie di trasporto (a).

5.2 HANDLING

After separating the compressor from its packaging it can be transported to the designated placement area.


Transfer will require the use of a fork-lift or transpallet (of suitable load-bearing capacity).

To lift the compressor use the carry handles (a).

If the compressor is to be lifted manually make sure the task is done by two workers, once again using the carry handles (a).

BASIC

COMPACT






AVVERTENZA: E' necessario prestare la massima attenzione durante tutte le fasi di sollevamento, movimentazione e posizionamento del compressore.



ATTENZIONE: Le operazioni di sollevamento manuale del compressore devono essere eseguite da almeno 2 persone contemporaneamente e comunque ogni singola persona non deve sollevare un carico massimo di 30 Kg.





IMPORTANT: Proceeding with the utmost care when lifting, transferring and positioning the compressor.



WARNING: Manual lifting of the compressor requires at least two workers and in any case no individual worker should lift more than 30 Kg.







5.3 INSTALLAZIONE



ATTENZIONE: Prima di procedere alle operazioni di installazione di seguito indicate, leggere attentamente il capitolo "3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA".

5.3.1 Posizionamento

- Posizionare il compressore nel luogo previsto e controllare che sia posizionato a livello. Per gli ingombri del compressore consultare il paragrafo "4.3 Tabella caratteristiche tecniche".
- Verificare che nel luogo prescelto per il posizionamento ci siano le condizioni di ventilazione adeguate: buon ricambio d'aria (presenza di più finestre), assenza di polveri, non siano presenti rischi esplosione, di corrosione, di incendio e assenza di fumi e gas nocivi o tossici.
- L'utilizzo in ambienti con temperatura superiore a 45°C rende necessaria la climatizzazione dell'ambiente stesso.
- Posizionare il compressore ad una distanza minima di 1m dalle pareti circostanti e con un'altezza dal soffitto non inferiore a 1,5m onde pregiudicare il buon funzionamento ed un buon raffreddamento del gruppo pompante.
- Accertarsi che al compressore giunga una sufficiente illuminazione, tale da poter individuare facilmente ogni dettaglio (specie le scritte sulle targhette). Integrare la zona con luce artificiale se quella naturale non soddisfa i requisiti citati.


5.3 INSTALLATION




WARNING: Before proceeding with the installation tasks described below, read Chapter 3 "SAFETY REGULATIONS" carefully.

5.3.1 Positioning

- Position the compressor in the designa ted area and check it is level.
 For compressor dimensions please consult section 4.3 "Technical characteristics".
- Check that the area in which the compressor is to be positioned is adequately ventilated: good air exchange (more than one window), no dust and no risk of explosion, corrosion, fire and absence of harmful or toxic fumes and gases.
- If ambient temperatures exceed 45°C air conditioning will be necessary.
- Position the compressor no closer than 1 m to surrounding walls; the gap between compressor and ceiling should be at least 1.5 m. These distances ensure proper compressor operation and proper cooling of the pumping unit.
- Make sure that lighting in the area is sufficient to identify every detail (such as the writing on the info labels); use artificial lighting where daylight is on its own insufficient.







ATTENZIONE: I compressori con motore a scoppio, devono essere installati solo all'aperto.



WARNING: Compressors with internal combustion engines must only be installed outdoors.



ENGLISH



5.3.2 Collegamento prolunga per presa d'aria

Nell'eventualità in cui il compressore venga posizionato in luogo privo delle caratteristiche di ventilazione indicate al paragrafo "5.3.1 Posizionamento", sarà necessario provvedere all'installazione di una prolunga per la presa d'aria dall'esterno o da un luogo con le caratteristiche di ventilazione citate.

- La prolunga, fornita come optional, dovrà essere collegata all'apposito attacco di aspirazione.
- Togliere il filtro di aspirazione (a)
- Montare il raccordo (b).
- Montare la prolunga (c) al raccordo (b).
- Montare nell'altra estremità della prolunga il filtro di aspirazione (a)
- Posizionare l'estremità della prolunga su cui è montato il filtro di aspirazione (presa d'aria) in luogo ventilato e al riparo da agenti atmosferici e gas di scarico.
- Orientare la presa d'aria in posizione controvento.
- Verificare che lungo il tubo di prolunga non vi siano pieghe o rotture. Nel caso la prolunga sia rotta provvedere a sostituirla.

5.3.2 Air intake extension connection

If the compressor is installed in an area without the necessary ventilation requisites described in section 5.3.1 "Positioning", it will be necessary to install an air intake extension leading in from outdoors or a place with the cited ventilation requisites.

- The extension, supplied as an optional, must be connected to the intake connector.
- Remove the intake filter (a)
- Attach the fitting (b)
- Connect the extension pipe (c) to the fitting (b).
- Fit the intake filter (a) on the other end of the extension pipe.
- Position the end of the extension with the air intake filter in a properly ventilated area sheltered from weather and exhaust fumes.
- Point the air intake against the wind.
- Check that there are no kinks or breaks along the pipe. If it is damaged replace it.









ATTENZIONE: Utilizzare solamente un tubo flessibile dotato di rinforzo interno con spirale d'acciaio, per prevenire pieghe e conseguenti riduzione di sezione.

Non aspirare fumi nocivi o gas di scarico.



WARNING: Use only a flexible pipe with internal steel braiding reinforcement so as to prevent kinks and a consequent reduction of cross-section.

Do not aspirate harmful gases or exhaust fumes.

5.3.3 Collegamento elettrico

Il compressore viene consegnato provvisto di cavo elettrico.

Per il collegamento elettrico è sufficiente inserire la spina alla presa di alimentazione di rete.

Verificare che i dati di targa del compressore siano compatibili con l'impianto di rete con particolare riguardo a corrente nominale e tensione di alimentazione.

L'impianto di rete dovrà essere provvisto di un'efficace messa terra, in particolare bisogna verificare che il valore di resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di protezione e di funzionamento dell'impianto elettrico del compressore.



The compressor is supplied with an electrical lead.

To connect up to the power supply just insert the plug in the mains power socket.

Check that the data on the compressor ID plate is compatible with mains power supply, especially as regards rated current and voltage.

The mains power system must have an efficient ground (earth); check that the earth resistance value complies with the protection / operational requirements of the compressor electrical system.





a MCH-6/EM - Spina Schuko in dotazione b MCH-6/ET - Spina 16A 3P+T non in dotazione



ATTENZIONE: Prima di inserire la spina, verificare che l'impianto sia stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti nel paese d'installazione del compressore.


Un efficace impianto di messa terra del compressore è caratteristica fondamentale ai fini della sicurezza.

La presa di collegamento alla rete deve essere di tipo omologato secondo le normative vigenti in materia e corredata con interruttore ON-OFF (non fornita in dotazione).



PERICOLO: Controllare che le caratteristiche della rete di alimentazione siano compatibili con quelle del compressore.





a MCH-6/EM - Schuko plug supplied b MCH-6/ET - 16A 3P+E plug not supplied



WARNING: Before inserting the plug, check that the electrical system complies with the standards in force in the country of installation. A proper earth (ground) system is an essential safety requisite.

An efficient compressor ground (earth) system is an essential compressor safety requisite.

The mains power connection plug must be type-approved in compliance with the relevant standards and have an ON-OFF switch (not supplied).



DANGER: Check that the characteristics of the mains power are compatible with those of the compressor.



ENGLISH

6.1



6 - USO DEL COMPRESSORE

6.1 CONTROLLI PRELIMINARI DELLA PRIMA MESSA IN SERVIZIO

L'operatore deve verificare che il compressore sia dotato di:

- manuale uso e manutenzione;
- manuale uso e manutenzione motore a scoppio (se equipaggiato).

In caso di rivendita per "compressore usato" il cliente/utente dovrà fornire all'acquirente il manuale di uso e manutenzione integro in tutte le sue parti.

6.1.1 Riempimento olio lubrificante

Il compressore, al momento della consegna, è privo dell'olio di lubrificazione il quale viene consegnato assieme al compressore in apposite lattine che si trovano all'interno dell'imballo.

Per l'operazione di riempimento vedere il paragrafo "7.6 Controllo e sostituzione olio lubrificante".

6.1.2 Inserimento cartuccia filtrante

Il compressore, al momento della consegna, è privo della cartuccia filtrante la quale viene consegnata assieme al compressore in una busta sigillata e sottovuoto che si trovano all'interno dell'imballo.

Per l'operazione di inserimento della cartuccia filtrante vedere il paragrafo "7.10.2Sostituzione cartuccia filtrante".

6.1.3 Riempimento olio lubrificante motore (solo per motori a scoppio)

I motori dei compressori equipaggiati con motori a scoppio, al momento della consegna, sono privi di olio di lubrificazione il quale viene consegnato assieme al compressore in apposite lattine che si trovano all'interno dell'imballo.

Per l'operazione di riempimento vedere il manuale di uso e manutenzione del motore allegato.

6.1.4 Verifica collegamento fasi elettriche (solo per motori elettrici trifase)


Per verificare il corretto collegamento delle fasi elettriche, bisogna verificare che il senso di rotazione della ventola di raffreddamento segua quello indicato dalla freccia (a) situata sul carter di protezione della ventola stessa. Se il senso di rotazione della ventola non corrisponde a quello indicato dalla freccia è necessario togliere la tensione elettrica e invertire due delle tre fasi tra loro sull'alimentazione principale.



PERICOLO: Prima di eseguire questa operazione scollegare il compressore dalla rete elettrica.

Non invertire o scollegare il filo di messa terra (giallo/verde).

BASIC



6.1.5 Collegamento fruste di ricarica

Il compressore, al momento della consegna, è privo delle fruste di ricarica le quali vengono consegnate assieme al compressore all'interno dell'imballo. Per le operazioni di collegamento vedere il paragrafo "7.13 Sostituzione fruste".

6 - USING THE COMPRESSOR

PRELIMINARY CHECKS BEFOR USING FOR THE FIRST TIME

The operator must check that the compressor is supplied with:

- use and maintenance manual;
- use and maintenance manual of internal combustion engine (where applicable).

If the compressor is sold on the customer/user must provide the purchaser with a complete, undamaged use and maintenance manual.

6.1.1 Filling with lubricating oil

At the time of delivery the compressor does not contain lubricating oil; this is supplied together with the compressor in cans contained in the packaging.

For filling instructions sees section "7.6 Checking and changing the lubricating oil".

6.1.2 Inserting filtration cartridge

At the time of delivery the compressor has no filtration cartridge fitted: the cartridge is supplied together with the compressor in a sealed vacuum-packed bag found inside the packaging.

For instructions on how to insert the filtration cartridge see section "7.10.2 Changing the filtration cartridge".

6.1.3 Filling the engine with lubricating oil (for internal combustion engine only)

At the time of delivery those compressor motors equipped with a combustion engine do not have any lubricating oil: this oil is supplied together with the compressor in cans found inside the packaging.

For instructions on how to fill with oil see the attached engine use and maintenance manual.

6.1.4 Checking for proper electrical connection (for three-phase electric motors only)

Check for proper connection of electrical phases by checking that the cooling fan rotates in the direction indicated on the arrow (a) on the fan cover.


If the direction of rotation is not as indicated by the arrow it will be necessary to disconnect the electrical power supply and invert two of the three phases on the main power lead.



DANGER: Before carrying out this task disconnect the compressor from the mains power supply.

Do not invert or disconnect the ground (earth) wire (yellow/ green).

COMPACT



6.1.5 Refill hoses connection

At the time of delivery the compressor has no refill hoses fitted: the refill hose is supplied together with the compressor inside the packaging. For instructions on connection see section "7.13 Hose replacement".





6.2

CONTROLLI PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GIORNATA LAVORATIVA

Effettuare un'ispezione esterna del compressore (giunture, tubi, componenti pneumatici, ecc.) e controllare se si notano perdite d'olio. Nel caso sostituire la parte difettosa o contattare AEROTECNICA COLTRI.

6.2.1 Verifica livello olio lubrificante

Controllare che il livello dell'olio lubrificante (a) sia entro i limiti previsti (MIN.- MAX.).

Si ricorda che un eccesso di olio può causare infiltrazioni nei cilindri e deposito sulle valvole mentre un livello troppo basso impedisce una corretta lubrificazione con la possibilità di grippaggio dei cilindri.

Nel caso il livello dell'olio non risulti entro i limiti previsti procedere alle fasi di rabbocco o scarico seguendo le operazioni riportate nel paragrafo "7.6.3 Sostituzione olio lubrificante".

6.2 CHECKS TO BE RUN AT THE START OF EACH WORKING DAY

Inspect the exterior of the compressor (couplings, pipes, pneumatic components etc.) and check for any oil leaks. Replace parts where necessary or contact AEROTECNICA COLTRI.


6.2.1 Lubricating oil level check

Check that the lubricating oil level (a) is within acceptable limits (MIN.-MAX.).

Note that an excessive quantity of oil can cause infiltrations in the cylinders and leave deposits on the valves while too low a level prevents proper lubrication and could cause engine seizure.

If the oil level is not within the minimum and maximum limits top up or drain as described in section "7.6.3 Changing the lubricating oil".





6.2.2 Controllo dell'integrità delle fruste di ricarica

Effettuare un'ispezione delle fruste di ricarica e controllare che non presentino tagli, fori, abrasioni, perdite, ecc. Nel caso sostituire con fruste nuove.

6.2.3 Verifica del livello carburante

Per controllare il livello del carburante svitare il tappo (a), controllare che vi sia carburante, avvitare il tappo (a).

Nel caso si necessiti un rabbocco di carburante, rabboccare seguendo le operazioni riportate nel paragrafo "7.7 Controllo e rabbocco carburante".

6.2.2 Checking that the refill flex hoses are in good condition

Inspect the refill hoses and make sure there are no cuts, holes, abrasions, leaks etc. If necessary replace with new hoses.

6.2.3 Fuel level check

To check the fuel level unscrew the cap (a), check that there is fuel and reclose the cap (a).

If a top-up is necessary refer to "7.7 Checking fuel level and topping up".





PERICOLO: Quando si esegue il rabbocco di carburante, evitare fuoriuscite dello stesso in quanto si incorre nel pericolo di incendi. Se accidentalmente viene versato del carburante, pulire accuratamente la zona imbrattata.

Il carburante è un liquido infiammabile, pertanto non usare fiamme libere e non fumare durante il rifornimento, evitare di usare materiali in grado di provocare scintille.

Quando si rabbocca il carburante, usare indumenti protettivi. Avere sempre l'estintore a portata di mano quando si fa rifornimento.



DANGER: When topping up the fuel level make sure you do not spill any fuel as this could cause a fire. If fuel is spilt it must be wiped up immediately.

The fuel is flammable: therefore, never use naked flames when refuelling and do not use materials than can generate sparks.

Use protective gloves when topping up the fuel level. Always make sure the fire extinguisher is at hand when topping up the fuel level.







Verifica valvole di sicurezza

La valvola di sicurezza finale protegge le bombole e il compressore da una pressione eccessiva; viene tarata in sede di collaudo del compressore. Le valvole sono pre-tarate alla pressione di:

Checking the safety valves

The final safety valve protects bottles and the compressor by excessive pressure; the valve setting is made at the time of testing the compressor. The safety valve are pre-adjusted to:

		VALVOLA DI SICUREZZA - SAFETY VALVE				
Pressione nominale - Nominal Operating Pressure	Adesivo - Sticker	Senza pressostato - Without pressure switch	Con pressostato - With pressure switch			
200 bar 2900 PSI	2900 2900 ADESIVO/200	6-05-015/2/200 M12x1,25 AL PS 500 BAR TS-20 +80°C S/N 14L O1 51 AEROTECNICA COLTRI S.p.A.	6-05-015/2/225 M12x1,25 AL PS 500 BAR TS 20 + 80°C PS 500 BAR TS 20 + 80°C PS 5/N 14L O151 AEROTECNICA COLTRI S.p.A. 6-05-015/2/225			
225 bar 3200 PSI	225 3200 ADESIVO/225	6-05-015/2/225 M12x1,75 ALC PS 500 BAR T5-20 +80 C S	6-05-015/2/250 6-05-015/2/250 PD 500 3AN TS 20 + 80 CC S S N 14E O 3 2 5 AEROTECNICA COLTRI S.p.A.			
300 bar 4300 PSI	300 4300 ADESIVO/300	6-05-015/2/300 M12x1,25 AL P5-00 BAR 15-3 0-80 CC S/N 14L 03 BA AEROTECNICA COLTRI S.p.A. 6-05-015/2/300	6-05-015/2/330 PS 500 BAB TS 20 B0 CC S S N 14L O A S B AEROTECNICA COLTRI S.p.A. 6-05-015/2/330			
330 bar 4700 PSI	330 4700 ADESIVO/330	6-05-015/2/30 M13x1.25 AL PS 500 9AR TS 20 480 C S/N 14L 04 ≥ 8 AEROTECNICA COLTRI S.p.A. 6-05-015/2/330				

La valvola di sicurezza deve essere collaudata all'inizio di ogni giornata lavorativa.

Per verificare la valvola di sicurezza:

dopo aver montato l'attacco sulla bombola avviare il compressore con la rubinetteria della bombola chiusa.

Verificata la corretta entrata in funzione della valvola di sicurezza alla pressione massima di utilizzo con il manometro, aprire la rubinetteria e procedere alla ricarica.

Per compressori con pressostato per lo spegnimento automatico:

verificare sul manometro che il pressostato spenga il compressore alla pressione di taratura del pressostato.



AVVERTENZA: Le valvole di sicurezza devono essere sostituite ogni 5 anni o 2000 ore.



Non è consentito per nessun motivo l'intervento sulla valvola di sicurezza per aumentarne la pressione di taratura. La manomissione delle valvole di sicurezza può provocare seri danni al compressore o all'uomo e il decadimento della garanzia.

Qualora si verificassero delle anomalie relative alla non entrata in funzione della valvola di sicurezza, contattare il Servizio Assistenza Clienti AFROTECNICA COLTRI.

The safety valve must be tested at the beginning of each working day.

To check the safety valve:

After attaching the coupling to the bottle start the compressor with the bottle valves closed.

Once you have checked, using the gauge, that the safety valve trips properly at maximum working pressure, open the valves and start the refill.

Compressor with pressure switch for automatic shutdown:

check on the gauge that the pressure switch switches off the compressor at the set pressure of the pressure switch.



IMPORTANT: The safety valves must be replaced every 5 years or 2000 hours.



DANGER:

Tampering with the safety valve to increase the pressure setting is strictly forbidden.

Tampering with the safety valve can seriously damage the compressor, cause serious injury to personnel and renders the warranty null and void.

Should the safety valve fail to work properly contact the AEROTECNICA COLTRI assistance service.

6.2.5 Custodia documentazione tecnica

Il manuale di uso e manutenzione e suoi allegati, devono essere custoditi con cura e devono essere sempre in un posto di facile raggiungimento da parte dell'operatore per essere prontamente consultabili.



ATTENZIONE: Il manuale d'uso e manutenzione è parte integrante del compressore pertanto esso deve sempre essere presente anche nei cambi di proprietà.

Storing technical documentation

The use and maintenance manual and its appendices must be stored carefully and must always be kept where they can be accessed easily for immediate consultation.



WARNING: The use and maintenance manual is an integral part of the compressor and must always be handed over in the event of a change of ownership.







6.3 AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO

6.3.1 Avviamento e spegnimento con motore a scoppio



AVVERTENZA: Queste operazioni devono essere eseguite da personale competente addetto al funzionamento del compressore.

Prima dell'accensione del compressore leggere attentamente il manuale in allegato del motore a scoppio.

Prima dell'avviamento aprire gli scarichi condensa per evitare una partenza sotto sforzo.

- spostare la leva del rubinetto del carburante (a) in posizione ON;
- se il motore è freddo, spostare la leva dell'aria (b) in posizione chiusa;
- se il motore è caldo la leva dell'aria (b) deve essere in posizione aperta;
- spostare la leva dell'acceleratore (c) di circa 1/3 dalla posizione di minimo;
- girare l'interruttore di spegnimento in posizione ON
- tirare leggermente la maniglia di avviamento (d) finché non si avverte una certa resistenza, quindi tirare energicamente;
- riportare delicatamente in posizione la maniglia per evitare di danneggiare l'avviamento;
- ripetere, se necessario, l'operazione;
- se la leva dell'aria è stata messa in posizione chiusa, spostarla gradualmente in posizione aperta mano a mano che il motore si riscalda;
- per arrestare il motore in caso di emergenza, girare l'interruttore di spegnimento (e) in posizione OFF;
- per arrestare il motore in condizioni normali, spostare la leva dell'acceleratore in posizione MIN;
- girare l'interruttore di spegnimento (e) sulla posizione OFF;
- girare la leva del rubinetto del carburante sulla posizione OFF.

6.3 STARTING AND SHUTTING DOWN


6.3.1 Starting and shutting down with internal combustion engine



• IMPORTANT: These tasks must be carried out by qualified personnel who have been trained to use the compressor. Before starting the compressor read the attached engine use and maintenance manual carefully.

Before starting the engine open the condensate discharge points to prevent a "strained" start.

- shift the fuel lever (a) to ON.
- if the engine is cold shift the air lever (b) to the closed position.
- if the engine is hot the choke (b) must be in the open position.
- shift the accelerator lever (c) about a 1/3 of the way from its minimum position.
- turn the shutdown switch to the ON position.
- gently pull the starter handle (d) until the cord is taut then tug it sharply.
- re-accompany the handle gently back to its original position to prevent damage to the start mechanism.
- repeat the procedure if necessary.
- if the air lever was in the closed position at the start gradually shift it to the open position as the engine warms up.
- to stop the engine in the event of an emergency turn the shutdown switch (e) to the OFF position.
- to stop the engine under routine working conditions shift the accelerator lever to MIN.
- turn the shutdown switch (e) to the OFF position.
- shift the fuel valve lever (a) to OFF.





ATTENZIONE: Il monossido di carbonio è un gas tossico. Se si respira si incorre nel rischio di perdere i sensi o morte. Evitare le zone o le azioni che espongano al monossido di carbonio.



AVVERTENZA: Durante l'utilizzo del compressore con motore a scoppio benzina o diesel, il regime di rotazione del motore deve essere quello a battente dell'acceleratore o comunque con il motore non al minimo.



WARNING: Carbon monoxide is a toxic gas: Breathing it can cause loss of consciousness and death. Avoid areas or actions that will expose people to carbon monoxide.



IMPORTANT: When using the compressor with a petrol or diesel combustion engine the rotation speed of the engine must be to swing of accelerator level or with the engine not to a minimum.







6.3.2 Avviamento e spegnimento con motore elettrico



AVVERTENZA: Queste operazioni devono essere eseguite da personale competente addetto al funzionamento del compressore.

Prima dell'avviamento aprire gli scarichi condensa (c) per evitare una partenza sotto sforzo.

- Verificare il voltaggio e la messa a terra;
- collegare il compressore con la rete;
- premere il pulsante di avviamento (a) sulla posizione ON;
- chiudere gli scarichi condensa.

Per spegnere il motore premere nuovamente il pulsante di avviamento (b) sulla posizione OFF (pulsante rosso).

6.3.2 Starting and shutting down with electric motor




IMPORTANT: These tasks must be carried out by qualified personnel who have been trained to use the compressor.

Before starting the engine open the condensate discharge (c) points to prevent a "strained" start.


- Check the voltage and that there is a proper earth contact.
- connect the compressor up to the mains power supply.
- press the start pushbutton (a), ON position.
- close the condensate discharge points.

To switch the motor off again press the start pushbutton (b), OFF position (red pushbutton).











AVVERTENZA: Per i modelli con motore elettrico trifase, controllare che il senso di rotazione del motore elettrico sia lo stesso indicato dalla freccia posta sul carter (se risulta contrario vedere il paragrafo "6.1.4 Verifica collegamento fasi elettriche").



AVVERTENZA: Per i modelli con motore elettrico trifase, utilizzare il compressore per un periodo massimo continuativo di 100 minuti, poi spegnere il compressore almeno 30 minuti per il raffreddamento.



IMPORTANT: For models with three-phase electric motor check that the direction of rotation of the electric motor is as indicated by the arrow on the cover (if it is not refer to "6.1.4 Checking for proper electrical connection").



IMPORTANT: For models with three-phase electric motor, use the compressor for a maximum period of 100 minutes continuous, then turn off the compressor at least 30 minutes for cooling.

6.3.3 Spegnimento automatico con pressostato

Il compressore può essere dotato di pressostato (a) per lo spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata dal costruttore. Al raggiungimento della pressione impostata, il compressore si ferma.

6.3.3 Automatic shutdown with pressure switch

The compressor can be equipped with a pressure switch (a) so that it shuts down automatically when it reaches the pressure set by the manufacturer. When the set pressure is reached the compressor stops.







6.4 RICARICA BOMBOLE



AVVERTENZA: Durante questa operazione l'operatore deve essere nell'area di lavoro.



ATTENZIONE: Durante la ricarica delle bombole è obbligatorio, per i non addetti ai lavori, mantenersi ad una distanza di sicurezza superiore a 3 metri. Non è consentito, altresì, sconnettere le fruste dai raccordi o dal rubinetto di ricarica mentre la macchina è in pressione.



AVVERTENZA: Se durante la ricarica delle bombole si verificano condizioni di emergenza, spegnere immediatamente il compressore (vedi cap. "6.4 Avviamento e spegnimento").

Il compressore è comunque provvisto di un sistema di sicurezza che provvede a bloccarlo automaticamente quando:

- Si attiva la valvola di sicurezza senza spegnere il compressore.
- Si è raggiunta la pressione impostata nel pressostato.
- Vi è una momentanea interruzione della corrente elettrica.
- Scatta lo sgancio termico del motore elettrico per sovraccarico.

Dopo un arresto di emergenza, prima di procedere ad una successiva ricarica, è necessario accertarsi che sia stata eliminata la causa che ha indotto l'emergenza.



ATTENZIONE: Utilizzare solo bombole collaudate e provviste della relativa punzonatura e/o certificato di collaudo.

Il valore di pressione d'esercizio e ricarica delle bombole è riportato sulle stesse.

E' fatto divieto di superare tale valore di pressione di ricarica.



Verificare le condizioni delle bombole da riempire: Collaudo ente autorizzato (stampigliatura e/o certificato).
Controllo visivo esterno.

Verificare le condizioni delle fruste e dei rispettivi raccordi.

Dopo la ricarica, le bombole non dovranno essere scaricate completamente, anche durante lo stoccaggio invernale o in periodi di lunga inattività, onde evitare l'ingresso di aria umida.



PERICOLO: In caso di bombole che presentano evidenti segni di corrosione interna e/o esterna, si consiglia di non procedere alla ricarica anche se le stesse rientrano nei termini di collaudo.

Gli attacchi disponibili per la ricarica delle bombole sono:

6.5 TANK REFILL



• IMPORTANT: During refill the operator must be in the work



WARNING: During bottle refill those not involved in the refill procedure must maintain a safety distance of at least 3 metres. Also, it is forbidden to disconnect the hoses from the fittings or the fill valve while the machine is under pressure.



IMPORTANT: If an emergency situation arises during refill shut down the compressor immediately (see "6.4 Starting and shutting down").

The compressor is nevertheless equipped with a safety system that shuts it down automatically when:

- Comes into operation the safety valve without shutting down the compressor.
- The pressure setting on the pressure switch has been reached.
- The electrical power supply is temporarily cut.
- The electric motor overload device is tripped.

Following an emergency shutdown always make sure the cause of the emergency has been eliminated before proceeding with another refill.



WARNING: Use only tested bottles (as proven by a test stamp and/or certificate).

The working and bottle refill pressures are shown on the bottles themselves.

It is forbidden to refill them at a pressure greater than that indicated.



Check that the bottles to be refilled are in good condition: they must have been tested by the relevant authorities (stamped and/or certified). Run a visual check on the exterior.


Check that the refill hose and relevant fitting are in good condition.


After being refilled do not empty the bottles completely, not even during winter storage or long periods of inactivity: this will stop humidity getting in.



DANGER: Should bottles show evident signs of internal/ extern al corrosion, do not refill them even if they have been tested.

The available bottle refill connectors are:











Ricarica bombole con attacchi standard (1):

- Montare l'attacco (g) della frusta sul rubinetto della bombola (b);
- Avvitare il pomello di fissaggio (h) fino al completo serraggio;
- Avviare il compressore;
- Aprire il rubinetto (e) facendolo ruotare in senso antiorario;
- A ricarica completa spegnere il compressore;
- Chiudere il rubinetto (e) facendolo ruotare in senso orario;
- Aprire i rubinetti (i) di scarico condensa (vedi "7.9 Scarico condensa") fino a far fuoriuscire del tutto l'aria residua nel compressore;
- Svitare il pomello di fissaggio (h) facendolo ruotare in senso antiorario;
- Scollegare l'attacco della bombola.

Ricarica bombole con attacchi BC (2):


- Montare l'attacco (a) della frusta sul rubinetto della bombola (b);
- Avvitare il pomello di fissaggio (c) fino al completo serraggio;
- Verificare che il rubinetto di sfiato (f) sia chiuso facendolo ruotare in senso orario;
- Aprire il rubinetto (d) facendolo ruotare in senso antiorario;
- Avviare il compressore;
- Aprire il rubinetto (e) facendolo ruotare in senso antiorario;
- A ricarica completa spegnere il compressore;
- Chiudere i rubinetti (d) e (e) facendoli ruotare in senso orario;
- Aprire il rubinetto di sfiato (f) facendolo ruotare in senso antiorario fino a far fuoriuscire del tutto l'aria residua nel raccordo;
- Svitare il pomello di fissaggio (c) facendolo ruotare in senso antiorario;
- Scollegare l'attacco della bombola.

To refill bottles with standard connectors (1):

- Fit the hose connector (g) to the bottle valve (b).
- Screw in the fixing knob (h) until it is completely tightened.
- Start the compressor.
- Open the valve (e) by rotating it anticlockwise.
- When the refill has been completed shut the compressor down.
- Close the valve (e) by rotating it clockwise.
- Open the condensate drain valves (i) (see "7.9 Condensate discharge") until all the residual air in the compressor has been expelled.
- Unscrew the fixing knob (h) by rotating it anticlockwise.
 - Disconnect the bottle coupling.

To refill bottles with BC connectors (2):

- Fit the hose connector (a) to the bottle valve (b).
- Screw in the fixing knob (c) until it is completely tightened.
- Check that the bleed valve (f) is closed by rotating it clockwise.
- Open the valve (d) by rotating it anticlockwise.
- Start the compressor.
- Open the valve (e) by rotating it anticlockwise.
- When the refill has been completed shut the compressor down.
- Close valves (d) and (e) by rotating them clockwise.
- Open the bleed valve (f) by rotating it anticlockwise until all the residual air in the fitting has been expelled.
- Unscrew the fixing knob (c) by rotating it anticlockwise
- Disconnect the bottle coupling.








OPTIONAL

6.5.1 Spegnimento automatico con pressostato

Il compressore può essere dotato di pressostato (a) per lo spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata dal costruttore. Al raggiungimento della pressione impostata, il compressore si ferma.

- MCH-6/EM
- MCH-6/ET



6.5.1 Automatic shutdown with pressure switch

The compressor can be equipped with a pressure switch (a) so that it shuts down automatically when it reaches the pressure set by the manufacturer. When the set pressure is reached the compressor stops.


SC000521/225 (225bar) SC000521/300 (300bar)

OPTIONAL

Scarico condensa automatico

Se il compressore è dotato di scarico condensa automatico, impostare il temporizzatore (a) con: (b) SCARICO 5 secondi (c) INTERVALLO 7 minuti

- MCH-6/EM
- MCH-6/ET




6.5.2 Automatic condensate discharge

If the compressor is equipped with an automatic condensate discharge, set the timer (a) with:

- (b) DRAIN 5 seconds
- (c) INTERVAL 7 minutes





SC000522

6.5.3 Contagre

Il contaore (a) indica le ore di effettivo funzionamento del compressore al fine di effettuare la manutenzione prevista.

- MCH-6/SH
- MCH-6/SR





6.5.3 Hour counter

The hour counter (a) indicates the number of working hours of the compressor: this provides a time reference for scheduled maintenance.

If the compressor is equipped with pressure reducer, the output pressures

• MCH-6/EM

6.5.4

(a) 225 bar

can be:




Riduttore di pressione 300/225 bar

Se il compressore è dotato di riduttore di pressione, le pressioni in uscita possono essere:

(a) 225 bar

(b) 300 bar

- MCH-6/EM COMPACT
- MCH-6/ET COMPACT



SC000531







7 - MANUTENZIONE



ATTENZIONE: Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente dal servizio Assistenza Clienti della AEROTECNICA COLTRI o da personale qualificato.



PERICOLO: Non effettuare le operazioni di manutenzione se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla rete

Depressurizzare l'intero circuito del compressore prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

Per depressurizzare l'intero circuito del compressore, aprire i rubinetti di scarico condensa (a) e (b) in sequenza e raccogliere la condensa in un apposito contenitore.

7 - MAINTENANCE



WARNING: Maintenance tasks must only be carried out by the AEROTECNICA COLTRI Customer Assistance Service or qualified personnel.



DANGER: Do not carry out maintenance tasks if the compressor has only just shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.

Depressurise the entire compressor circuit before carrying out any maintenance tasks.

To depressurise the entire compressor circuit open the drain valves (a) and (b) in sequence and collect the condensate in an appropriate recipient.



7.1 PREMESSA

Per ottenere dal compressore le migliori prestazioni e assicurare a tutti gli organi la massima durata, è necessario che le norme d'uso e manutenzione vengano scrupolosamente seguite dagli addetti al compressore.

E' pertanto consigliabile leggere attentamente le presenti informazioni e consultare il manuale ogni qualvolta si ha la necessità di un suggerimento per eliminare un eventuale inconveniente.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al nostro servizio di assistenza:

Contattare il Centro Servizio Manutenzione AEROTECNICA COLTRI SpA Tel. +39 030 99 10 297 Fax. +39 030 99 10 283 e-mail: coltrisub@coltrisub.it

7.1 FOREWORD

To obtain the best possible performance from the compressor and ensure a long working life for all its parts it is essential that personnel follow the use and maintenance instructions with extreme diligence.

It is thus advisable to read the information below and consult the manual every time an inconvenience arises.

For further information please contact our assistance centre:

Contact the AEROTECNICA COLTRI SpA.
Maintenance Service Centre
Tel. +39 030 99 10 297
Fax. +39 030 99 10 283
e-mail: coltrisub@coltrisub.it

7.2 NORME GENERALI

- Per una buona conservazione del compressore è necessario eseguire una scrupolosa pulizia.
- Questo tipo di stazione di ricarica, essendo stata progettata e realizzata secondo i criteri e le tecnologie più avanzati, consente di ridurre all'essenziale le operazioni di manutenzione preventiva ed ordinaria che risultano notevolmente contenute.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, verifica e/o controllo sul compressore, spegnere il compressore, togliere la spina dalla rete.
- La pressione residua presente nel compressore (circuito di pompaggio) dovrà essere scaricata.
- Durante lo smontaggio ed il rimontaggio dei pezzi del compressore, usare sempre chiavi ed attrezzature adatte per non deteriorare i componenti specificati.
- Per sbloccare parti solidamente aderenti, usare martelli di rame o plastica
- Nel rimontaggio dei vari pezzi, assicurarsi che siano puliti e quindi lubrificare adeguatamente.
- Le operazioni di manutenzione del compressore devono essere eseguite da personale autorizzato e riportate nel capitolo "10 Registro delle manutenzioni" sul presente manuale.

7.2 GENERAL

- Proper preservation of the compressor requires thorough cleaning.
- This type of refill station, designed and built according to the most advanced technological criteria, requires only minimum preventive and routine maintenance.
- Before carrying out any maintenance tasks, run checks and/or controls on the compressor, switch off the compressor, remove the plug from the mains socket.
- The residual pressure present in the compressor (pumping circuit) must be released.
- During disassembly and re-assembly of the compressor, always use suitable wrenches/tools so as not to damage the relevant components.
- Loosen stiff parts with a copper or plastic mallet.
- When refitting parts make sure they are clean and lubricated sufficiently.
- Compressor maintenance tasks must only be carried out by authorised personnel and recorded in the chapter "10 Maintenance register" of this manual.







7.3 INTERVENTI STRAORDINARI

Sono quelle operazioni di riparazione e/o sostituzione di parti meccaniche di uno o più componenti del compressore che di norma si rendono necessarie solo dopo anni di funzionamento. In caso di modifiche sostanziali, il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali pericoli che potessero insorgere.

Tali interventi devono essere eseguiti dai centri di assistenza.

7.3 UNSCHEDULED WORK

Involves repair and/or replacement of the mechanical parts of one or more compressor components:

this work normally needs doing only after some years of use. If substantial modifications are made, the manufacturer cannot be held liable for any dangers that might arise.

This work must be carried out by the assistance centre.

7.4 TABELLA MANUTENZIONI PROGRAMMATE

7.4 SCHEDULED MAINTENANCE TABLE

Prima di ogni ricarica - Before every refill							Ore	Hou	rs						An	ni - Ye	ears	
Manutenzione - Maintenance		5	10	25	50	100	250	500	1000	1500	2000	3000	4000	1	2	3	4	5
Scarico condensa Condensate discharge	0																	
Filtro di aspirazione Intake filter				0		•								•				
Olio lubrificante Lubricating oil	0				•									•				
Tensione e usura cinghie Belt wear and tension				0				•						•				
Valvole 1°, 2°,3° stadio 1 st , 2 nd , 3 rd stage valves							0	•										
Valvole 4° stadio 4 th stage valves							0	•										
Separatore di condensa Condensate separator							0					•						•
Filtro HP HP filter							0					•						•
Segmenti 1°, 2°,3° stadio 1 st , 2 nd , 3 rd stage segments								•										
4° stadio 4 th stage								•										
Tubi HP flessibili HP flex hoses				0				0				•						•
Check up di controllo tenute e raccordi Fitting/hose leak								0										
Check up di controllo generale General check-up								0										
Revisione generale gruppo pompante Pumping unit, general overhaul											0							
Valvola di sicurezza Safety valve	0										•							•

O = Controllo o pulizia



O = Checking and cleaning





 AVVERTENZA: Gli intervalli di tempo delle manutenzioni sono indicativi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo del compressore.



• IMPORTANT: Maintenance interval times are indicative only and may vary according to the conditions under which the compressor is used.

42 - 60 **MCH-6** MU-MCH6-0015







7.5 TABELLA GUASTI E ANOMALIE

Problema	Causa	Rimedio
• Il motore elettrico non parte	Manca una fase	Controllare i fusibili o il condensatore
• La velocità di rotazione e la portata	• La potenza del motore è insufficiente	• Verificare il motore e la linea
diminuiscono	Slitta la cinghia	• Tendere la cinghia
	Valvole non funzionanti	• Contattare assistenza tecnica
	• Pistone 4° stadio usurato	• Contattare assistenza tecnica
La portata diminuisce senza una diminuzione del regime di rotazione	Raccordi allentati o guarnizioni con perdite	• Controllare le perdite con acqua e sapone ed eliminarle
	• Filtro di aspirazione intasato	• Sostituire
	Prolunga di aspirazione piegata	Raddrizzarla, utilizzare tubo semirigido
	Pistone o fasce elastiche usurate	Contattare assistenza tecnica
Odore di olio nell'aria	Cartuccia filtro esaurita	Sostituire
• Odore di olio nell'aria	Fasce elastiche usurate	Contattare assistenza tecnica
	Errato senso di rotazione	Controllare il senso di rotazione
• Il compressore si surriscalda	• Tubi di raffreddamento sporchi	Contattare assistenza tecnica
	• Incompleta chiusura della valvole (causano un sovraccarico di un altro stadio)	Contattare assistenza tecnica

7.5 TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
• The electric motor does not start	Phase missing	Check fuses or condenser
Rotation speed and	Motor power too low	Check the motor and the line
flow rate decrease	• The belt slips	Restore proper belt tension
	Valves not working	Contact technical assistance
	• 4th stage piston worn	Contact technical assistance
• The flow rate diminishes without rpm decreasing	• Fittings loose / leaking seals	Check for leaks with soapy water and eliminate them
	Intake filter clogged	Replace
	Intake extension kinked	Straighten, use stiffer pipe
	Piston or piston rings worn	Contact technical assistance
Air smells of oil	Filter cartridge exhausted	• Replace
• Air smells of oil	Piston rings worn	Contact technical assistance
	Direction of rotation wrong	Correct direction of rotation
• Compressor	Cooling tubes dirty	Contact technical assistance
overheats	Incomplete valve closure (causing overload of another stage)	Contact technical assistance





7.6

CONTROLLO E SOSTITUZIONE OLIO LUBRIFICANTE

Dopo la prima messa in servizio bisogna procedere alla sostituzione dell'olio lubrificante dopo le prime 5 ore di utilizzo del compressore.

La sostituzione dell'olio di lubrificazione deve essere eseguita ogni 50 ore di utilizzo del compressore o con cadenza annuale.



AVVERTENZA: Il compressore deve trovarsi su un piano solido e con un'inclinazione massima di 5°.



PERICOLO: Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

L'olio eventualmente sparso durante la sostituzione può essere causa di scivolamenti; indossare quindi indumenti protettivi e scarpe antiscivolo ed asportare immediatamente ogni traccia di olio.

Poiché l'olio è considerato rifiuto speciale, esso deve essere smaltito secondo le norme antinquinamento vigenti.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla rete.

Tabella per la scelta degli oli					
Capacità della coppa (litri) 0,3					
	COLTRI OIL CE750				
Oli consigliati	CHEMLUBE 751				
	ANDEROL 755				

6 CHECKING AND CHANGING THE LUBRICATING OIL

After putting the compressor into service the lubricating oil must be changed after the first 5 working hours.

The lubricating oil must be changed every 50 hours working hours or annually.



⊃ IMPORTANT: The compressor must be placed on a solid surface with a tilt of no more than 5°.



DANGER: Do not carry out these tasks if the compressor has only just shut down; wait for the compressor to cool.

Any oil spilt during the oil change could cause personnel to slip; wear protective garments and anti-slip footwear and remove any traces of oil immediately.

Both oil is classified as special wastes and must therefore be disposed of in compliance with the anti-pollution laws in force.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.

Oil table				
Sump capacity (litres)	0,3			
	COLTRI OIL CE750			
Recommended oils	CHEMLUBE 751			
	ANDEROL 755			





Controllo olio di lubrificazione

Il livello dell'olio deve essere controllato ogni 5 ore di funzionamento del compressore.

Il livello dell'olio deve trovarsi tra il livello minimo e massimo sull'indicatore del livello dell'olio (a).

Se il livello dell'olio risulta superiore al livello massimo:

- posizionare una vaschetta sotto il tappo di scarico (b) in maniera tale che l'olio fluisca sulla vaschetta per l'olio esausto;
- aprire il tappo di rabbocco (c);
- aprire il tappo di scarico (b) e far defluire l'olio fino a quando il livello dello stesso rientra nei livelli min. e max. dell'asta (a);
- chiudere il tappo di scarico (b);

Se il livello dell'olio risulta inferiore al livello minimo:

- rabboccare con olio fino a quando il livello dello stesso rientra nei livelli min. e max. dell'asta (a);
- chiudere il tappo di rabbocco (c) facendo una leggera pressione sullo stesso.

Sostituzione olio di lubrificazione

L'olio di lubrificazione deve essere sostituito dopo le prime 5 ore di lavoro del compressore come rodaggio e di seguito ogni 50 ore lavorative o con cadenza annuale.

Per sostituire l'olio procedere come descritto di seguito:

- posizionare una vaschetta sotto il tappo di scarico (b) in maniera tale che l'olio fluisca nella vaschetta per l'olio esausto (capacità della vaschetta 1 litro min):
- togliere il tappo inserito a pressione (c)
- aprire il tappo (b) e far defluire tutto l'olio;
- chiudere il tappo di scarico (b);
- aprire il tappo di sfiato aria (d);
- riempire, attraverso il foro di rabbocco, la coppa dell'olio con 0,3 litri di olio (vedere paragrafo "7.6 Tabella per la scelta degli oli");
- chiudere il tappo di sfiato aria (d);
- rimettere il tappo di rabbocco (c);
- accendere il compressore e lasciarlo andare a vuoto per 30 secondi;
- spegnere il compressore ed attendere 5 minuti;
- controllare il livello dell'olio (a); se non rientra nei livelli min. e max. dell'asta (a) procedere con le operazioni descritte nel paragrafo "Controllo del livello dell'olio".





Checking the oil level

The oil level must be checked every 5 working hours of the compressor. The oil level must be between the minimum and the maximum shown on the dipstick (a).

If the oil level is above the maximum level:

- position a recipient under the drain valve (b) so that the oil flows into the exhausted oil recipient;
- open the push-lock plug (c);
- open the drain valve (b) and let the oil flow out until the oil level returns within the max. and min. limits shown on the dipstick (a);
- close the drain valve (b).

If the oil level is below the minimum level:

- top up with oil until the level returns within the max. and min. limits on the dipstick (a):
- close the top-up plug (c) by exerting a slight pressure on it.

Changing the lubricating oil


The lubricating oil must be changed after the first 5 working hours (running in) then every 50 working hours or annually.

To change the oil proceed as described:

- position a recipient under the drain plug (b) so that the oil flows into the exhausted oil recipient (recipient capacity of at least 1 litre required);
- remove the push-lock plug (c);
- open the plug (b) and let all the oil flow out;
- close the drain plug (b);
- open the air vent (d);
- fill the oil sump with 0.3 litres of oil from top oil plug (see "7.6 Oil table");
- close the air vent (d);
- close the oil top-up plug (c);
- switch on the compressor and run it depressur area for 30 seconds;
- switch off the compressor and wait 5 minutes;
- check the oil level (a); if it is not between the min. and max. limits on the dipstick (a) proceed with the tasks described in paragraph "Checking the oil level".













7.7 CONTROLLO E RABBOCCO CARBURANTE



AVVERTENZA: Prima di eseguire qualsiasi operazione sul motore, consultare il manuale uso e manutenzione del motore allegato.

Il livello del carburante deve essere controllato all'inizio di ogni giornata lavorativa.

Per controllare il livello carburante:

- svitare il tappo (a);
- verificare che all'interno della vaschetta del carburante (b) vi sia del carburante;
- avvitare il tappo (a).

Per il rabbocco del carburante:

- svitare il tappo (a);
- rifornire con carburante; non riempire fino all'orlo la vaschetta del carburante (b), ma lasciare uno spazio per l'espansione;
- avvitare il tappo (a).

7.7 CHECKING FUEL LEVEL AND TOPPING UP



• IMPORTANT: Before carrying out any work on the engine consult the attached engine use and maintenance manual.

The fuel level must be checked at the start of every working day.

To check the fuel level:

- unscrew the cap (a):
- check that there is fuel inside the tank (b);
- re-tighten the cap (a).

To top up the fuel level:

- unscrew the cap (a);
- top up with fuel: do not fill to the brim of the tank (b) but leave a space for expansion;
- re-tighten the cap (a).





PERICOLO: Quando si esegue il rabbocco di carburante, evitare fuoriuscite dello stesso in quanto si incorre nel pericolo di incendi. Se accidentalmente viene versato del carburante, pulire accuratamente la zona imbrattata.

Il carburante è un liquido infiammabile, pertanto non usare fiamme libere e non fumare durante il rifornimento, evitare di usare materiali in grado di provocare scintille.

Quando si rabbocca il carburante, usare indumenti protettivi. Avere sempre l'estintore a portata di mano quando si fa rifornimento.



DANGER: When topping up the fuel level make sure you do not spill any fuel as this could cause a fire. If fuel is spilt it must be wiped up immediately.

The fuel is flammable: therefore, never use naked flames when refuelling and do not use materials than can generate sparks.

Use protective gloves when topping up the fuel level.

Always make sure the fire extinguisher is at hand when topping up the fuel level.

7.8 SOSTITUZIONE FILTRO DI ASPIRAZIONE



PERICOLO: Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla roto.

Dopo la prima messa in servizio bisogna procedere alla sostituzione del filtro aspirazione dopo le prime 50 ore di utilizzo del compressore.

La sostituzione del filtro aria deve essere eseguita ogni 100 ore di utilizzo del compressore o con cadenza annuale.

Per sostituire il filtro aria procedere come descritto di seguito:

- svitare il coperchio del filtro aria (a) girandolo in senso orario;
- togliere la cartuccia del filtro dell'aria (b);
- sostituire la cartuccia con una cartuccia nuova;
- richiudere il coperchio (a) avvitandolo in senso antiorario.

7.8 CHANGING THE INTAKE FILTER



DANGER: Do not carry out these tasks if the compressor has only ju st shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.

After putting the compressor into service the intake filter must be changed after the first 50 working hours.

The air filter must then be changed every 100 working hours or annually. To change the filter proceed as follows:

- turn the air filter cover (a) by rotating it clockwise;
- remove the air filter cartridge (b);
- replace the cartridge with a new one;
- re-close the cover (a): screw it back on anticlockwise.





AVVERTENZA: Se l'impiego è in ambienti polverosi, ridurre l'intervallo di sostituzione ogni 50 ore.





IMPORTANT: If the compressor is used in a dusty environment the filter change interval should be reduced to every 50 hours.







SCARICO CONDENSA



PERICOLO: Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla

All'interno del separatore di condensa si accumula della condensa che bisogna scaricare ogni 10-15 minuti di utilizzo del compressore.

Per scaricare la condensa, aprire i rubinetti di scarico condensa (a) e (b) in sequenza e raccogliere la condensa in un apposito contenitore. Richiudere i rubinetti.

Per i compressori dotati di scarico condensa automatico, è necessario raccogliere la condensa che fuoriesce dallo scarico (c) in appositi contenitori. Ogni 250 ore è necessario sostituire il FILTRO SINTERIZZATO che si trova all'interno del raccordo elettrovalvola (d).

La condensa deve essere smaltita secondo le istruzioni riportate nel paragrafo "9.1 Smaltimento dei rifiuti".

CONDENSATE DISCHARGE



DANGER: Do not carry out these tasks if the compressor has only ju st shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.

Condensation accumulates in the condensate separator; the condensate must be discharged every 10-15 minutes of compressor use.

To discharge the condensate open the drain valves (a) and (b) in sequence and collect the condensate in an appropriate recipient.


Close the valves.


For compressors with automatic condensate discharge the condensate must be collected at the discharge point (c) in appropriate recipients.

Every 250 hours it is necessary to replace the SINTERED FILTER inside the solenoid valve fitting (d).

Condensate must be disposed of according to the instructions shown in section "9.1 Waste disposal".









AVVERTENZA: Ogni 5 anni oppure ogni 3000 ore bisogna sostituire il corpo del separatore di condensa.



AVVERTENZA: Ogni 5 anni oppure ogni 3000 ore bisogna sostituire i rubinetti di scarico condensa.



PERICOLO: È OBBLIGATORIO scaricare la condensa agli intervalli indicati. La non osservanza della presente norma implica gravi pericoli agli operatori e può causare seri danni a persone o cose.



IMPORTANT: Every 5 years or ever 3000 hours it will be necessary to change the condensate separator body.



IMPORTANT: Every 5 years or ever 3000 hours it will be necessary to change the drain valves.



DANGER: You MUST drain the condensate at the specified intervals. Failure to observe this instruction can place staff in serious danger and could cause serious damage or injury.







7.10 FILTRO DEPURATORE

La sostituzione della cartuccia filtrante deve avvenire ad intervalli da calcolare in base alle caratteristiche ambientali in cui si trova il compressore. Per questo motivo calcolare gli intervalli di sostituzione in base alla tabella riportata di seguito.

La cartuccia filtrante comunque deve essere sostituita prima che l'aria diventi maleodorante.



AVVERTENZA: L'uso del compressore in ambiente con possibilità di presenza di CO (gas di scarico), prevede l'utilizzo di cartucce filtranti con fissatore di CO, fornibili a richiesta.



AVVERTENZA: Per i compressori che vengono utilizzati in USA e CANADA, è consigliato l'utilizzo di cartucce filtranti LAWRENCE FACTOR.



PERICOLO: Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla rete

Depressurizzare l'intero circuito del compressore prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

Per depressurizzare l'intero circuito del compressore procedere seguendo le operazioni descritte nel capitolo "Scarico condensa".



PERICOLO: È OBBLIGATORIO sostituire la cartuccia filtrante agli intervalli indicati. La non osservanza della presente norma implica gravi pericoli agli operatori e può causare seri danni a persone o cose.

7.10 PURIFIER FILTER

The filtration cartridge must be replaced at intervals calculated on the basis of the characteristics of the environment in which the compressor is located. To calculate these intervals refer to the table below.

The filtration cartridge must nevertheless be replaced before the air becomes malodorous.



• IMPORTANT: If the compressor is used in an environment where CO (exhaust fumes) may be present it is compulsory to use CO-fixing filtration cartridges; these can be supplied on request.



• IMPORTANT: For compressors used in the USA and CANADA the use of LAWRENCE FACTOR filtration cartridges is recommended.



DANGER: Do not carry out these tasks if the compressor has only just shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.

Depressurise the entire compressor circuit before carrying out any maintenance tasks.

To depressurise the entire compressor circuit proceed as follows in the section "Condensate discharge".



DANGER: You MUST replace the filtration cartridge at the specified intervals. Failure to observe this instruction can place staff in serious danger and could cause serious damage or injury.

7.10.1 Tabella calcolo intervalli di sostituzione cartuccia filtrante

7.10.1 Filter cartridge replacement frequency calculation table

Temperatura Fattore di correzione		Durata filtri -	- Filter duration	n° bombole da 15l - n° bottles by 15l			
Temperature Correction factor		Ore di lavoro	- Work hours	Ricarica 0-200bar - Recharge 0-200bar			
°C	°F		80 l/min	100 l/min	80 l/min	100 l/min	
50	122	0,2	(44x0,2)= 8,8	(35x0,2)= 7	11	14	
40	104	0,34	(44x0,34)= 15	(35x0,34)= 12	19	24	
30	86	0,57	(44x0,57)= 25	(35x0,57)= 20	32	40	
20	68	1	44	35	56	70	
10	50	1,2	(44x1,2)= 53	(35x1,2)= 42	67	84	
5	41	1,4	(44x1,4)= 61	(35x1,4)= 49	78	98	
0	32						
-5	23	1.6	(44)(16)-70	(25v1 6)- 56	00	112	
-10	14	1,6	(44x1,6)= 70	(35x1,6)= 56	90	112	
-15	5						

48 - 60 **MCH-6** MU-MCH6-0015







7.10.2 Sostituzione cartuccia filtrante

Per sostituire la cartuccia filtrante (b):

- scaricare completamente il compressore dall'aria compressa all'interno del circuito;
- svitare il tappo del filtro (a);
- togliere la cartuccia filtrante (b) e sostituirla con una cartuccia nuova;
- sostituire l'O-ring (c) che si trova sul tappo (a) ogni volta che si cambia il filtro;
- chiudere il tappo del filtro (a).


7.10.2 Changing the filtration cartridge

To change the filtration cartridge (b) proceed as follows:

- vent all the compressed air inside the circuit;
- unscrew the filter cap (a);
- remove the filtration cartridge (b) and replace it with a new one;
- change the O-ring (c) on the cap (a) every time the filter is changed;
- close the filter cap (a).







SC000340

Carboni attivi/Setaccio molecolare Active carbon/Molecular sieve





SC000340/CARB

Carboni attivi Active carbon



SC000340/CO-CATALYST

Hopkalite/Carboni attivi/Setaccio molecolare Hopkalite/Active carbon/Molecular sieve



ATTENZIONE: Le cartucce filtranti sono considerate rifiuti speciali, esse devono essere smaltiti secondo le norme antinquinamento vigenti.



WARNING: The filtration cartridge are classified as special waste: they must be disposed of in compliance with the antipollution standards in force.



AVVERTENZA: Ogni volta che si utilizza il compressore, il filtro depuratore (d) deve avere al suo interno la cartuccia filtrante



IMPORTANT: It is essential that there be a filtration cartridge (b) inside the purifier filter (d) every time the compressor is



AVVERTENZA: Ogni 5 anni oppure ogni 3000 ore bisogna sostituire il corpo del filtro (d).



IMPORTANT: Every 5 years or ever 3000 hours it will be necessary to change the filter body (d).





7.11 CINGHIA DI TRASMISSIONE

La verifica della tensione delle cinghie deve essere eseguita mensilmente. La sostituzione delle cinghie di trasmissione deve essere eseguita ogni 500 ore di utilizzo del compressore o con cadenza annuale.



PERICOLO: Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla rete

7.11.1 Verifica tensione e sostituzione della cinghia di trasmissione

La cinghia di trasmissione deve essere sostituita ogni anno o dopo 500 ore di funzionamento.

Per verificare la tensione della cinghia di trasmissione, togliere il carter di protezione (a) togliendo le viti di fissaggio (b), esercitare una pressione di circa 10Kg sulla cinghia (c); verificare che la flessione della cinghia non superi 1cm rispetto alla sua posizione originale.

Nel caso questo valore non rientri negli standard stabiliti:

- allentare le viti di fissaggio (d) del motore;
- allentare la vite (e);
- se la cinghia risulta usurata o si è nei limiti di sostituzione della stessa, sostituirla (f);
- togliere la cinghia (c);
- arretrare il motore di 5mm circa;
- fissare le viti (d);
- fissare la vite (e);
- rimontare la cinghia (c);
- verificare la tensione della cinghia;
- rimontare il carter di protezione (a).

Se la tensione della cinghia nuova risulta non conforme allo standard contattare il servizio assistenza AEROTECNICA COLTRI.

7.11 TRANSMISSION BELT

Belt tension must be checked monthly.

The transmission belts must be replaced every 500 working hours of the compressor or annually.



DANGER: Do not carry out these tasks if the compressor has only just shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket.


7.11.1 Checking transmission belt tension / changing belts


The transmission belt must be replaced annually or every 500 working hours of the compressor.


To check belt tension remove the cover (a) by removing the fixing screws (b) and exert a pressure of approximately 10 Kg on the belt (c); check that the belt does not flex by more than 1 cm with respect to its original position. Should it flex more than this:


- loosen the engine fixing screws (d);
- loosen the screw (e):
- if the belt is worn or close to its scheduled time for replacement change it with a new one (f);
- remove the belt (c);
- withdraw the engine by about 5 mm;
- fix the screws (d);
- tighten the screw (e);
- re-fit the belt (c);
- re-check belt tension;
- re-fit the cover (a).


If the tension of the new belt still fails to comply with the necessary requisites contact AEROTECNICA COLTRI assistance service.













ENGLISH



7.12 SOSTITUZIONE FRUSTA



AVVERTENZA: Le fruste vanno sostituite periodicamente (ogni 5 anni oppure ogni 3000 ore) o quando si presentano escoriazioni.

Il raggio minimo di curvatura delle fruste non deve essere inferiore a 250mm.



PERICOLO:

Non effettuare queste operazioni se si è appena spento il compressore; attendere che il compressore si raffreddi.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con compressore spento e presa di corrente scollegata dalla rete.

Scaricare dell'aria il compressore prima di eseguire le operazioni di manutenzione.

La pressione di ricarica delle bombole è molto elevata quindi prima di iniziare la ricarica delle stesse verificare il perfetto collegamento e l'integrità delle stesse; verificare inoltre che tutti i rubinetti delle fruste non utilizzate siano perfettamente chiusi per non incorrere in pericoli derivanti dal movimento delle fruste.

Durante la ricarica delle bombole è obbligatorio per i non addetti ai lavori mantenersi ad una distanza di sicurezza superiore a tre metri.

Non è consentito sconnettere le fruste dai raccordi o dal rubinetto di ricarica mentre la macchina è in pressione.

Per sostituire la frusta di ricarica bombola eseguire le operazioni di seguito descritte:

- scollegare la frusta di ricarica bombola svitando il raccordo (a) che si trova agli estremi della stessa (chiave 17mm);
- sostituire la frusta vecchia con frusta nuova;
- avvitare la frusta nell'apposito attacco (b);
- con una chiave dinamometrica stringere la frusta al compressore con una coppia di serraggio di 15Nm.



7.12 CHANGING THE FLEX HOSES



IMPORTANT: The hoses must be changed periodically (every 5 years or ever 3000 hours) or when they show signs of abrasion/wear/damage.

The bending radius of the hoses must not be less than 250 mm



DANGER:

Do not carry out these tasks if the compressor has only just shut down; wait for the compressor to cool.

All maintenance work must be carried out with the compressor OFF and the power supply lead unplugged from the mains socket

Vent the air from the compressor before carrying out any maintenance tasks.


Tank refill pressure is very high; therefore, before refilling the tanks check that the hoses are perfectly connected and in good condition. Check also that the valves on any unused hoses are closed properly so as to prevent the dangers that derive from hose whiplash.

When the tanks are being refilled unauthorised personnel must remain at a distance of at least 3 metres.

It is strictly forbidden to disconnect the hoses from the fittings or refill valve when the machine is under pressure.

To change the bottle refill hose proceed as follows:

- disconnect the bottle refill hoses by unscrewing the fitting (a) at its extremity (17 mm wrench);
- replace the old hose with a new one;
- screw the hose onto the connector (b);
- use a dynamometric wrench to tighten the hoses on the compressor with a torque of 15 Nm.









8 - IMMAGAZZINAMENTO

Qualora non venga utilizzato il compressore, deve essere conservato in un ambiente asciutto, riparato da agenti atmosferici e a temperatura compresa tra $5\,^{\circ}\text{C}$ e $45\,^{\circ}\text{C}$.

Il compressore deve essere posto lontano da fonti di calore, di fiamme o esplosivo.

8.1 FERMO MACCHINA PER BREVI PERIODI

Se il compressore non dovesse essere utilizzato per un breve periodo procedere alla pulizia generale dello stesso.

8.2 FERMO MACCHINA PER LUNGHI PERIODI

Per lunghi periodi di fermo del compressore, estrarre la cartuccia filtrante dal filtro.

Far girare per qualche minuto il compressore a vuoto in modo da spurgare completamente la condensa residua. Fermare il compressore, smontare il filtro di aspirazione, riavviare il compressore e spruzzare poche gocce d'olio nel foro di aspirazione aria in modo che un leggero velo di lubrificante venga aspirato e penetri nelle parti interne del compressore. Fermare il compressore e rimontare il filtro dell'aria di aspirazione. Pulire le parti esterne cercando di eliminare umidità, salsedine e depositi oleosi. Proteggere il compressore da polvere e acqua depositandolo in ambienti puliti e non umidi.

Spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale e togliere la presa d'alimentazione.

Provvedere ad una pulizia generale della macchina in tutti i suoi componenti.

Per compressori con motore a scoppio, se il compressore deve rimanere fermo per più di 1 mese, togliere il carburante dal serbatoio, chiudere il rubinetto del carburante e far girare a vuoto il motore fino a quando il residuo interno di combustibile si esaurisce.

Durante i periodi di fermo macchina si consiglia di azionare il compressore per 20 minuti ogni 15 giorni.

8 - STORAGE

Should the compressor not be used, it must be stored in a dry sheltered area at an ambient temperature of between $5\,^{\circ}\text{C}$ and $45\,^{\circ}\text{C}$. Store the compressor away from sources of heat, flames or explosive.

8.1 STOPPING THE MACHINE FOR A BRIEF PERIOD

If you do not intend to use the compressor for a brief period proceed with general cleaning.

8.2 STOPPING THE MACHINE FOR A LONG PERIOD

If you do not intend to use the compressor for a long period, extract the filtration cartridge.

Run the compressor for a few minutes without actually filling bottles so as to flush out all the residual condensate. Stop the compressor, disassemble the intake filter, restart the compressor and spray a few drops of oil into the air intake hole so that a light film of lubricant is aspirated and penetrates the interior of the compressor. Stop the compressor and refit the air intake filter. Clean the external parts: eliminate any moisture, salt or oil deposits. Protect the compressor from dust and water by storing it in a clean, dry place. Switch off the machine via the main switch and remove the plug from the mains power socket.

Proceed with a thorough general clean of all machine parts.

For combustion engine compressors, if the compressor must stop for more than 1 month, remove the fuel from the tank, close the fuel valve and start the engine to idle until the residual internal fuel runs out.

During machine downtimes it is advisable to run the compressor for 20 minutes every 15 days.



ENGLISH



9 - SMANTELLAMENTO, MESSA FUORI SERVIZIO

Qualora si decida di non utilizzare più il compressore, o qualche sua parte, si deve procedere allo smantellamento e alla messa fuori servizio dello stesso. Tale operazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti.





ATTENZIONE: Qualora il compressore, o parte di esso, sia stato messo fuori servizio, si devono rendere innocue le sue parti suscettibili di causare qualsiasi pericolo.



ATTENZIONE: Si ricorda che ad ogni sostituzione degli oli, dei filtri o di qualsiasi particolare del compressore soggetto a smaltimento differenziato, occorre sempre fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

9.1 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Nell'utilizzo dei compressori vengono prodotti rifiuti speciali. Si ricorda che sono da considerarsi come rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per qualità o quantità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani. Anche le macchine deteriorate o obsolete sono dei rifiuti speciali.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle cartuccie filtranti deteriorati che essendo un rifiuto non assimilabile ai rifiuti urbani, richiedono di seguire le norme vigenti del paese dove il compressore viene utilizzato.

Si ricorda che è obbligatorio registrare il carico e lo scarico degli oli esausti, dei rifiuti speciali e di quelli tossico-nocivi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali. Il ritiro degli oli e dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, deve essere eseguito da aziende opportunamente autorizzate.

In particolare lo smaltimento degli oli usati deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nel paese dell'utilizzatore.

9 - DISMANTLING AND PUTTING OUT OF SERVICE

Should you decide not to use the compressor or any of its parts any longer you must proceed with its

dismantling and putting out of service.

These tasks must be carried out in compliance with the standards in force.





WARNING: Should the compressor, or a part of it, be out of service its parts must be rendered harmless so they do not cause any danger.



WARNING: Bear in mind that oil, filters or any other compressor part subject to differentiated

waste collection must be disposed of in compliance with the standards in force.

9.1 WASTE DISPOSAL

Use of the compressor generates waste that is classified as special. Bear in mind that residues from industrial, agricultural, crafts, commercial and service activities not classified by quality or quantity as urban waste must be treated as special waste. Deteriorated or obsolete machines are also classified as special waste.

Special attention must be paid to filtration cartridge as they cannot be included in urban waste: observe the waste disposal laws in force where the compressor is used.

Bear in mind that it is compulsory to record loading/unloading of exhausted oils, special wastes and toxic-harmful wastes that derive from heavy/light industry processes. Exhausted oils, special wastes and toxic-harmful waste must be collected by authorised companies.

It is especially important that exhausted oils be disposed of in compliance with the laws in the country of use.

9.2 SMANTELLAMENTO DEL COMPRESSORE



AVVERTENZA: Le operazioni di smontaggio e demolizione devono essere eseguite da personale qualificato.

Per lo smantellamento del compressore seguire le prescrizioni imposte dalle leggi vigenti nel paese dell'utilizzatore. Prima della demolizione richiedere l'ispezione dell'ente preposto e la conseguente verbalizzazione. Scollegare il compressore dall'impianto elettrico.

Eliminare eventuali interfacciamenti del compressore con altre macchine, verificando accuratamente che non vengano resi inattivi gli interfacciamenti tra le macchine rimaste in attività.

Svuotare il serbatoio contenente l'olio di lubrificazione e stoccarlo secondo quanto previsto dalla legge.

Procedere allo smontaggio dei singoli componenti del compressore raggruppandoli secondo la loro composizione. Il compressore è formato essenzialmente da componenti in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e materiale plastico.

Procedere infine alla rottamazione secondo le disposizioni di legge vigenti nel paese dell'utilizzatore.



AVVERTENZA: Osservare attentamente in tutte le fasi di demolizione le avvertenze sulla sicurezza riportate nel presente manuale.

9.2 DISMANTLING THE COMPRESSOR



• IMPORTANT: Disassembly and demolition must only be carried out by qualified personnel.

Dismantle the compressor in accordance with all the precautions imposed by the laws in force in the country of use. Before demolishing request an inspection by the relevant authorities and relative report.

Disconnect the compressor from the electrical system.

Eliminate any interfaces the compressor may have with other machines, making sure that interfaces between remaining machines are unaffected. Empty the tank containing the lubricating oil and store in compliance with the laws in force.

Proceed with disassembly of the individual compressor components and group them together according to the materials they are made of: the compressor mainly consists of steel, stainless steel, cast iron, aluminium and plastic parts.

Then scrap the machine in compliance with the laws in force in the country of use.



IMPORTANT: At every stage of demolition observe the safety regulations contained in this manual carefully.







10 - REGISTRO DELLE MANUTENZIONI

10.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA

Anche dopo l'acquisto di un compressore il cliente viene assistito. A questo scopo AEROTECNICA COLTRI ha creato una rete di assistenza che copre tutto il territorio internazionale.



AVVERTENZA: I nostri collaboratori qualificati sono a vostra disposizione in qualsiasi momento per eseguire la manutenzione ed ogni tipo di riparazione utilizzando esclusivamente ricambi originali che garantiscono la qualità e l'affidabilità.

10.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il sistema di manutenzione programmata è stato progettato per mantenere il vostro compressore in perfette condizioni.

Alcune semplici operazioni, indicate nel presente manuale, sono eseguibili direttamente dal cliente; altre invece richiedono l'intervento di personale addestrato. Per quest'ultime consigliamo di affidare sempre il vostro compressore alla nostra rete di assistenza.

Questo capitolo fornisce un facile strumento per richiedere e registrare gli interventi di manutenzione programmata effettuati.

La messa in servizio e i controlli previsti dal piano di manutenzione, una volta eseguiti dal nostro collaboratore qualificato, vengono convalidati apponendo il timbro, la firma, la data d'ispezione e le ore di lavoro su questo capitolo di manutenzione programmata.

Questi tagliandi vi permetteranno di sapere facilmente quando richiedere l'intervento della nostra rete di assistenza.

10.3 UTILIZZO DEL COMPRESSORE IN CONDIZIONI GRAVOSE

Per quanto riguarda i compressori utilizzati in severe condizioni ambientali (elevato inquinamento, presenza di particolato solido in sospensione ecc.) devono essere sottoposti ad interventi manutentivi più frequenti secondo il consiglio dato dalla nostra rete di assistenza.

10.4 IL CUSTOMER CARE CENTRE

I nostri collaboratori qualificati sono costantemente in contatto con la sede centrale della nostra Azienda dove è attiva una unità operativa di coordinamento e di supporto dell'attività della rete di assistenza denominata Customer Care Centre.

Per contattarci:

Telefono: +39 030 9910301 - +39 030 9910297

Fax: +39 030 9910283

http: www.coltrisub.it - www.coltrisub.com

e-mail: coltrisub@coltrisub.it

10 - MAINTENANCE REGISTER

10.1 ASSISTANCE SERVICE

Customers continue to receive assistance after the purchase of a compressor. To this end AEROTECNICA COLTRI has created an assistance network covering the entire country.



• IMPORTANT: Our qualified technicians are at your disposal at any time to carry out maintenance work or repairs; we use only original spare parts so as to ensure quality and reliability.

10.2 SCHEDULED MAINTENANCE

The scheduled maintenance programme is designed to keep your compressor in perfect working order.

Some simple tasks, described in this manual, can be carried out directly by the customer; others, instead, require that the work be carried out by trained personnel. For the latter we recommend you always contact our assistance network.

This section provides a simple tool with which to request assistance and register completed scheduled maintenance work.

Start-up and maintenance checks/tasks, once completed by our qualified technician, are registered in this maintenance chapter by way of an official stamp, signature and inspection date; the number of working hours is also registered.

The maintenance schedules/coupons easily let you know when our assistance service should be contacted to carry out work.

USING THE COMPRESSOR UNDER HEAVY-DUTY CONDITIONS

Where compressors are used in particularly difficult conditions (high levels of pollution, presence of solid particulate in suspension etc.), scheduled maintenance tasks must be carried out more frequently as per the advice given by our assistance network.

10.4 THE CUSTOMER CARE CENTRE

Our qualified technicians are constantly in contact with the head offices of our company where there is an assistance network coordination and support centre, better known as the Customer Care Centre.

To contact us:

Telephone: +39 030 9910301 - +39 030 9910297

Fax: +39 030 9910283

http://www.coltrisub.it - www.coltrisub.com

e-mail: coltrisub@coltrisub.it

54 - 60 **MCH-6** MU-MCH6-0015







10.5 TAGLIANDI REGISTRO MANUTENZIONI PROGRAMMATE

10.5 SCHEDULED MAINTENANCE REGISTRY COUPONS

TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI TYPE OF WORK AND NOTES	TIMBRO "ASSISTENZA" "ASSISTANCE" SERVICE STAMP	
	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE	DATA DATE
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI TYPE OF WORK AND NOTES		SSISTENZA" SERVICE STAMP
	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE	DATA DATE
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI		SSISTENZA"
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI TYPE OF WORK AND NOTES		SSISTENZA" SERVICE STAMP
	"ASSISTANCE"	SERVICE STAMP
	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE	SERVICE STAMP DATA
	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	SERVICE STAMP DATA
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"







TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	TIMBRO "A	SSISTENZA"	
TYPE OF WORK AND NOTES	"ASSISTANCE"	SERVICE STAMP	
	FIRMA MANUETNITORE	DATA	
	FIRMA MANUTENTORE	DATA	
	TECHNICIAN'S SIGNATURE	DATE	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI		SSISTENZA"	
TYPE OF WORK AND NOTES	"ASSISTANCE"	SERVICE STAMP	
	FIRMA MANUITENTORE	DATA	
	FIRMA MANUTENTORE	DATA	
	TECHNICIAN'S SIGNATURE	DATE	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI		SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI TYPE OF WORK AND NOTES		SSISTENZA" SERVICE STAMP	
	"ASSISTANCE"	SERVICE STAMP	
	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE	SERVICE STAMP DATA	
	"ASSISTANCE"	SERVICE STAMP	
	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE	SERVICE STAMP DATA	
	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE	SERVICE STAMP DATA	
	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE	SERVICE STAMP DATA	
TYPE OF WORK AND NOTES	"ASSISTANCE" FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE	DATA DATE	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TYPE OF WORK AND NOTES	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A	DATA DATE SSISTENZA"	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A "ASSISTANCE"	DATA DATE SSISTENZA" SERVICE STAMP	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A "ASSISTANCE"	DATA DATE SSISTENZA" SERVICE STAMP	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A "ASSISTANCE"	DATA DATE SSISTENZA" SERVICE STAMP	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A "ASSISTANCE"	DATA DATE SSISTENZA" SERVICE STAMP	
TIPO DI INTERVENTO E ANNOTAZIONI	FIRMA MANUTENTORE TECHNICIAN'S SIGNATURE TIMBRO "A "ASSISTANCE"	DATA DATE SSISTENZA" SERVICE STAMP	







NOTES







NOTES

COLTRI ASIA PACIFIC

Bangkok branch

No. 94/5, Moo. 3, T. Khao Hin Sorn - A. Phanomsarakarm, Chachoengsao. 24120 Thailand Tel: + 66 38 855 103 to 5 Fax: + 66 38 855 106

Phuket branch

42/5-6 Moo. 5, Rawai, Maung, Phuket 83130 Thailand

Tel: +66 076 384476 Fax: +66 076 384475

www.aerotecnicacoltriasiapacific.com e-mail: robin@aerotecnicacoltriasiapacific.com

COLTRI SUB EGYPT

Sharm El Sheikh branch

Building n.119, El Rowayset (Industrial Area) Sharm El Sheikh, Sinai, Egypt

Tel: +20 69 366 4474 - Fax: +20 69 366 4473

Hurghada branch

Industrial Area, 38/B El-Harafeen El-Kbera - Hurghada – Red Sea - Egypt

Mob: +2 012 22156583 Mob: +2 010 90021374

www.coltrisubegypt.com

e-mail: info@coltrisubegypt.com

bruno@coltrisubegypt.com


COLTRI AMERICAS

12493 NW 44th Street, Unit5 - Coral Springs, FL 33065 Tel: 1-954-344-2420 Fax: 1-954-344-2421

www.coltriamericas.com

e-mail: info@coltriamericas.com

nancy@coltriamericas.com





AEROTECNICA COLTRI Spa

Via Colli Storici, 177

25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS) ITALY

Tel. +39 030 9910301

Fax. +39 030 9910283

www.coltrisub.it

sales@coltrisub.it



MU-MCH6-0015